
REVOX TRAINER 884

SERVICEANLEITUNG SERVICE INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE SERVICE



Einleitung

Die Beschreibung der Anlage umfasst alle Baugruppen des Lehrerpultes bis und mit dem Interface des Cassettengerätes D88. Das D88 erhält eine eigene Serviceanleitung.

Wichtig:

Die Abbildungen können Zusatzgeräte oder Ausrüstungen zeigen, die im Lieferumfang der Grundanlage nicht enthalten sind.

Im Sinne einer besseren Uebersicht sind die einzelnen Baugruppen zusammengefasst in Stromversorgung, Steuerung und Audioteil. Eine allgemeine Information als erstes Kapitel soll eine Gesamtübersicht über die Anlage und deren Funktionen vermitteln. Jeder Baugruppe geht eine textliche Erläuterung voraus.

Diese Ausgabe berücksichtigt den technischen Stand vom August 1980.

Prepared and edited by STUDER REVOX TECHNICAL DOCUMENTATION Althardstrasse 146 CH-8105 Regensdorf-Zürich

Introduction

This description of the equipment encompasses all componets of the teacher console including the interface for the D88 cassette recorder. A seperate Service Manual exists for the D88 proper.

Important

Some illustrations may show additional components or accessories which are not standard equipment of the basic system.

For clarity's sake, the individual subunits are grouped as follows: Power supply, Control circuits and Audio Unit. The first chapter contains general information and intends to explain the system module follows later in the text.

This edition is based on the engineering status of Aug. 1980

Copyright by Willi Studer Printed in Switzerland We reserve the right to make alterations.

Introduction

La description de l'installation se rapporte à tous les sous-ensembles de la console professeur. jusqu'à l'interface des magnétophones à cassettes D88 y compris. Une instruction de service séparée est reservée au D88.

Important

Certaines illustrations peuvent indiquer des appareils ou des équipements supplémentaires qui ne font peut-être pas partie de l'installation de base livrée.

Pour faciliter la compréhension, les sous-ensembles sont réparties en trois groupes distincts: l'alimentation, les comandes et l'unité audio. Le premier chapitre donne une information générale de l'installation et de ses fonctions. Chaque sous-ensemble comporte un text explicatif séparé.

Cette édition se réfère à l'état technique d'août 1980.

Order No. 19.075.980 Deutsch 19.081.1280 Englisch 19.082.1280 Français

SERVICEANLEITUNG 884		
Inhaltverzeichnis		
1. Allgemeine Information		
1.1. Beschreibung der Anlage1.2. Funktionsschema1.3. Fachwörterverzeichnis	1/3 1/5 1/11	
2. <u>Stromversorgung</u>		
2.1. Power Supply2.2. Bus Supply2.3. Switching Regulator2.4. DC/DC Converter2.5. Mains Distribution Box	2/3 2/13 2/19 2/25 2/31	1.188.320 1.188.310 1.180.491-81 1.830.475 1.188.930
3. Digitale Steuerung		
3.1. Digital Unit Board 3.2. Central Processing Unit (CPU) 3.3. Command Panel 3.4. Multiplex Driver 3.5. UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)	3/3 3/11 3/21 3/31 3/47	1.188.302 1.188.303 1.188.950 1.188.300 1.188.301
3.6. Interface 3.7. Interface Addressing	3/57 3/75	1.388.365
4. Bus System and Audio Part		
4.1. Audio Basis Board	4/3	1.188.311
4.2. Bus 4.3. Audio Print 4.4. Monitor Amplifier 4.5. AF Power Amplifier	4/11 4/21 4/37 4/45	1.188.322 1.169.909 1.188.315
5. Checking		
5.1. Standard Check 5.2. Detail Check	5/3 5/10	

Manufacturer
WILLI STUDER
CH-8105 Regensdorf/Switzerland
Althardstrasse 30

STUDER REVOX GmbH D-7827 Löffingen/Germany Talstrasse 7 Worldwide Distribution
REVOX ELA AG
CH-8105 Regensdorf/Switzerland
Althardstrasse 146

1. Allgemeine Information

1.1.	Beschreibung	1/3
1.2.	Funktionsschema	1/5
1.3.	Fachwörterverzeichnis	1/11

1. ALLGEMEINE INFORMATION

1.1 Beschreibung

Die Sprachlehranlage Revox Trainer 884 Multiprogramm ist eine aus Kassettengeräten aufgebaute Anlage zur Vermittlung von Sprachübungstexten. Die Lehrer- und Schülergeräte vom Typ Revox D88 sind über ein Busleitungs-System miteinander verbunden und werden durch einen Mikroprozessor digital gesteuert. Die digitale Steuerung erlaubt eine Vielzahl von Funktionen wie Einzelruf von Schülern, Gruppenruf, Sammelruf, Mithören durch den Lehrer, Gegensprechen, Mitschneiden von Schülerarbeiten, Ueberspielen von Lehrprogrammen in Normalgeschwindigkeit (Arbeitskopie) oder in Vierfachgeschwindikeit (Schnellkopie), Fernsteuern der Kassettengeräte für alle Funktionen, Bilden von einzelnen Arbeitsgruppen und Wahl verschiedener Betriebsarten wie freie Arbeit (HSA), Individualbetrieb (Librarysystem) oder Betrieb ohne Bandaufnahmen durch die Schüler (HH).

Die Sprachlehranlage ist aus folgenden Teilen aufgebaut:

Tastenfeld (Command Panel):

Die einzelnen Schaltbefehle werden ausgelöst durch Drücken von Tasten. Das Tastenfeld kann eingeteilt werden in Schülertasten, Tasten für die Kommunikation (Mithören, Gegensprechen), in Tasten für die Wahl der Tonquellen, in Steuertasten für die Kassettengeräte D88, in Tasten für die Gruppenbildung der Schüler, sowie für die Methodik (Arbeitsweisen HSA, HH, Library). Die Schülertasten können sinngemäss der Sitzordnung (Klassenspiegel) angeordnet werden.

Das Tastenfeld ist mit einem Koordi-

natennetz überzogen. Durch das Drücken

bildet aus der x-Achse und der y-Achse.

einer Taste wird ein Schnittpunkt ge-

Die Koordinaten dieses Punktes werden durch den Multiplex Driver der CPU (Central Processing Unit) übermittelt.

Multiplex Driver:

Der Multiplex Driver hat die Aufgabe, das Koordinatennetz zu steuern (Bildung in CPU). Ueber 2 Decoder wird die 16-teilige x-Achse (Abszisse) gebildet. Der Encoder hat die Aufgabe, die 8-teilige y-Achse (Ordinate) darzustellen. Die CPU sendet über die Decoder an die x-Achse Signale, welche durch Tastendruck auf eine Ordinate gebracht werden, über die sie an die CPU zurückfliessen. Aus den mit Ziffern bezeichneten Abszissen und Ordinaten ergibt sich ein definierter Schnittpunkt, welcher aus zwei Ziffern besteht (aus einer Abszisse- und einer Ordinaten-Kennziffer). Diese Koordinatenziffern können von den Interface gelesen werden. Sie stellen die Adresse der Interface dar.

CPU (Central Processing Unit):

Die CPU ist die eigentliche Steuereinheit, das Herz der Anlage. Sie ist nebst dem Mikroprozessor mit Speichern, Speichersteuerung und programmierbarem Ein-Ausgang ausgerüstet. Die Schaltelemente werden als Hardware bezeichnet. Daneben wird den Speichern ein Programm, die Software, eingegeben, welches vorbestimmte Befehle und Funktionsabläufe darstellt. Mit ihrer Hilfe bewältigt der Mikroprozessor die ihm gestellte Aufgabe. Er stellt einen Befehlsblock zusammen.

UART (Universal Asynchronous Receiver/
Transmitter):

Der UART ist Verbindungsglied zwischen CPU und den Schülerkassettengeräten D88. Er formt den von der CPU erhaltenen Befehlsblock um in Signale von serieller Reihenfolge und gibt sie auf Befehl der CPU auf den Bus. Ueber den Bus gelangen sie an die Interface der Schülerkassettengeräte und der

Tonquellen. Sie werden jedoch nur von denjenigen Interface aufgenommen, welche die entsprechende Adresse haben (Koordinatenziffern). Der UART dient ebenfalls als Empfänger, um Signale von Schülergeräten an die CPU leiten zu können (z.B. Schülerruf).

Interface:

Das Interface bildet die Schnittstelle zwischen Bus und den an ihn angeschlossenen Geräten. Es hat die Aufgabe, die Tonquellen oder die Kassettengeräte mit dem Bus-System zu verbinden. Das Interface ist mit einem Mikroprozessor ausgerüstet, der das Erkennen seiner Adresse übernimmt und das Schalten des Audioteils und der Steuerfunktionen besorgt. Er verfügt über einen programmierten UART (Address Order Converter und Answer System), mit dem er empfangen und senden kann. Damit sind wechselseitige Funktionen zwischen Lehrer und Schüler gewährleistet.

Bus:

Der Bus ist ein Leitungsbündel mit 26 Adern, über welches die Interface über den UART mit der CPU verbunden sind. Er kann aufgeteilt werden in einen Audio Bus (mit 2 mal 6 Adern), einen Control Bus (mit 5 Adern) und einen Supply Bus (mit 2 mal 4 Adern). Ueber den Audio Bus werden die NF-Signale (Sprache) ausgetauscht. Der Control Bus dient der digitalen Steuerung, während der Supply Bus die Speisespannung für die Signalverstärker (Operationsverstärker und CMOS) in die Interface bringt. Der Bus beginnt im Bus Supply, wo die Speisespannungen und die UART-Signale eingeschlauft werden und endet beim letzten Schülergerät D88.

Audio Unit:

Die Audio Unit übernimmt die Verstärkung für das Lehrermikrophon, die Klangregelung und die NF-Verstärkung für den Kontrollautsprecher (Monitor) sowie für den Klassenlautsprecher (AF Power Amplifier). Sie ist unter dem Tastenfeld untergebracht. Der NF-Ausgang der Audio Unit geht in das Lehrer-Interface.

Digital Unit:


In der Digital Unit Box werden die CPU, der UART, der Multiplex Driver und der für die Stromversorgung notwendige Switching Regulator untergebracht und miteinander verbunden. Hier erfolgt das Zuschalten der aus dem Power Supply kommenden Speisespannungen.

Audio Basis:


In der Audio Basis werden die Quellen-Interface auf das Bus-System gebracht. Hier ist der Bus Supply untergebracht, wo der Bus beginnt. Zugleich werden in der Audio Basis die Speisespannungen eingeschlauft.


Power Supply:


Der Power Supply dient der Stromversorgung. Er stellt die drei notwendigen Grundspannungen bereit und schliesst über die Mains Distribution Box (Verteilkatsen) die Anlage an das Stromnetz an.




SIGNAL FLOW GRAPH/MASTER LEVEL









- Fachwörter-Verzeichnis

address Adresse. Code zur Kennzeichnung einer Daten-Quelle oder

Senke, z.B. eines Speicherplatzes, eines Registers oder

SECTION 1/11

einer peripheren Einheit.

address Bus Adressbus, Bus für das Uebertragen von Adressen, im we-

sentlichen zwischen CPU auf der einen und Speichern auf

der andern Seite

alphanumeric alphanumerisch. Ein alphanumerischer Zeichenvorrat ent-

hält Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.

baud Baud. Einheit der Informationsgeschwindigkeit.

1 Baud = 1 Information/Sek., Dimension = 1/S

bidirectional in beiden Richtungen wirkend

bit BIT von BInary digiT

1. BIT: Binärzeichen, Dualziffer (0 oder 1)

2. BIT: Einheit für Binärentscheidung

block Block. Eine Folge von Zeichen, die in einem Vorgang ge-

schrieben oder gelesen werden.

bus Bus, Sammelschiene. Ein Leitungsbünde, an das mehrere

Informationsquellen und - Senken angeschlossen sein können.

Man unterscheidet: data bus = Datenbus address bus = Adressbus control bus = Steuerbus

cassette Magnetbandkassette

CPU Central processing unit = Prozessor-Zentraleinheit

clock Taktgenerator. Erzeugt den Grundtakt, der die Ausfühungs-

zeiten der Befehle bestimmt.

CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor. Diese Halbleiter-

Technologie benutzt P- und N-Kanal-MOS-Transistoren in einer Schaltung. Hohe Störsicherheit, sehr geringer

Leistungsverbrauch.

code Code, Codieren

1. Verschlüsselungsvorschrift

2. Schreiben von Programmen nach fester Vorgabe, z.B.

Programmablauf

console	Bedienungspult
display	Anzeige. Jede Art nichtschreibender optischer Datenaus- gabe, vom einzelnen Lämpchen bis zum interaktiven grafi- schen Sichtgerät.
driver	Treiber. Schaltung zur Leistungsanpassung
EPROM	Erasable Programable Read Only Memory. Lösch- und program- mierbarer Festspeicher. Speicherinhalt kann vom Benutzer in den Speicher gebracht werden.
flag (bit)	Kennzeichnungsbit, Merkbit. Wird von Hardware oder Software gesetzt, um das Eintreten eines bestimmten Ereignisses festzuhalten, so dass es bei Bedarf später abgefragt werden kann.
Hardware	die technische (elektronische oder elektromechanische) Ausstattung des Computers, d.h. seine Bauteile.
hexadecimal	hexadezimal. Zahlendarstellung im Hexadezimalsystem. Zahlensystem mit der Basis 16. Als Hexadezimalziffern für die Werte 10 ₁₀ 15 ₁₀ werden die Buchstaben A bis F verwendet.
IC	Integrated Circuit. Integrierte Schaltung.
Input/Output	Eingabe/Ausgabe oder Eingang/Ausgang
Interface	Schnittstelle zwischen zwei Systemteilen. Wird beschrieben durch Art, Wertbereich und Bedeutung der auszutauschenden Signale.
key	Taste
keyboard	Tastatur, Tastenfeld
LED	Light Emitting Diode. Luminiszenzdiode, Leuchtdiode, Licht ausstrahlende Halbleiter-Diode
low	<pre>Zustand mit niedrigerem Potential. Bei positiver Logik = "0"</pre>
memory	Speicher, Speicherbaustein, Speichersystem. Vorrichtung zum Aufbewahren von Informationen (Daten, Programmen).

Wesentliche Kenngrössen eines Speichers sind:

-Speicherkapazität -Zugriffszeit

-Uebertragungsgeschwindigkeit

Speicherkapazität. Datenmenge, die ein Speicher aufnehmen memory capacity kann. ein Computer aus einem (oder wenigen) hochintegrierten microcomputer Bausteinen. Er besteht aus folgenden Funktionseinheiten: -Processor -Programmspeicher -Datenspeicher -Ports microprocessor Prozessor auf einem oder wenigen Halbleiterkristallen MOS Metal Oxide Semiconductor. Halbleitertechnologie. Zeichnen sich durch geringen Kristallflächen- und Leistungsbedarf aus, parity bit Prüfbit, Paritätsbit. Ein Bit, das einer Information bei der Speicherung oder Uebertragung hinzugefügt wird, um eine einfache Kontrolle auf Korrektheit der Speicherung oder Uebertragung zu ermöglichen. Stecker plug priority Rangfolge, Priorität. Systemteile mit höherer Priorität werden in Konfliktfällen mit Vorrang behandelt. Programm. Eine Folge von Befehlen oder Anweisungen zur program Lösung eines Problems. **PROM** Programmable ROM. Programmierbarer Festspeicher. Speicherinhalt kann vom Benutzer in den Speicher gebracht dann aber nicht mehr geändert werden. RAM Random Access Memory. Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Speicher (leicht erreichbar) zur Aufnahme eines "Wortes". Register ROM Read Only Memory. Festspeicher mit wahlfreiem Zugriff. Dient zum Speichern von unveränderlichen Informationen (Programm, Konstanten). Software Unter Software versteht man alle Programme, die zur Problemlösung benötigt werden. synchron, synchronisiert, mit gleichem Grundtakt arbeisynchronous tend. Starr gekoppelt. **UART** Universal Asynchronous Receiver / Transmitter. Universeller Asynchron-Empfänger/Sender. Der Sender besorgt die Parallel-Serien-Umwandlung von Daten auf dem Bus in Bitfolgen für asynchrone Uebertragung. Der Empfänger

besorgt die entsprechende Serien-Parallel-Umwandlung.

Farbcode für Schaltdrähte

schwarz	black	blk
weiss	white	wht
grau	grey	gry
gelb	yellow	yel
orange	orange	org
blau	blue	blu
grün	green	grn
rot	red	red
braun	brown	brn
violett	violet	vio

2. Stromversorgung

2.1. Power Supply	2/3	1.188.320
2.2. Bus Supply	2/13	1.188.310
2.3. Switching Regulator	2/19	1.180.491-81
2.4. DC/DC Converter	2/25	1.830.475
2.5. Mains Distribution Box	2/31	1.188.930

2. STROMVERSORGUNG

2.1 Power Supply

Das Netzanschlussgerät (Power Supply 1.188.320) liefert die Basis-Gleichspannungen für die gesamte Anlage. Ueber einen Schlüsselschalter kann das Netzanschlussgerät und somit die Anlage vor unbefugter Benützung geschützt werden. Der Spannungswähler erlaubt die Anpassung an örtliche Netzspannungen von 100, 120, 140, 200, 220 und 240 Volt Wechselspannung. Der Anschlusswert ist nicht kritisch, weil alle Gleichspannungen ohnehin herabgesetzt und stabilisiert werden.

Als Basis-Gleichspannungen werden zweimal 15 Volt und einmal 24 Volt erzeugt. Die Leerlaufspannungen betragen 17,6 Volt und 27 Volt. Je nach Belastung sinken sie ab auf den nominellen Wert von 15 und 24 Volt. Die Werte sind nicht kritisch.

Der Netztransformator ist primärseitig abgesichert. Für den 100 Volt-Bereich (100, 120, 140 V) beträgt der Wert 1,6 A und für den 200 Volt-Bereich (220, 220, 240 V) ist der Wert auf die Hälfte, auf 0,8 A zu reduzieren. Ansprechzeit der Sicherung: "träge". Der Sicherungshalter auf der Rückseite des Gehäuses ist von aussen zugänglich.


Sekundärseitig ist jede der drei Wicklungen mit einer Sicherung von je 2 A "flink" abgesichert. Das Vorhandensein der drei Basis-Gleichspannungen wird durch die LED D4, D5 und D6 angezeigt. Das Durchschmelzen einer dieser Sicherungen löscht die entsprechende LED.

Die beiden Spannungen von je 15 Volt werden zu einer symmetrischen Gleichspannung von +15V/-15V zusammengeschaltet. Sie werden in dieser Form gebraucht zur Speisung der beiden NF-Verstärker (Monitor Amplifier 1.188. 316 und Power Amplifier 1.188.315) und vor allem des Bus-Supply. Die Spannung von +24V wird vorwiegend für den Switching Regulator und über einen Stabilisator (zur Unterdrückung von Störimpulsen) für den Mikrophon-Vorverstärker verwendet.


Der Power Supply ist einerseits über einen 6-adrigen Kabelbund mit der Digital Unit und anderseits über das Netzanschlusskabel mit dem Verteilkasten (Mains Distribution Box) verbunden.


Die drei Leuchtdioden D4, D5 und D6 ragen durch die Abdeckplatte des Verteilkastens hindurch und sind von aussen sichtbar.

POWER SUPPLY



POWER SUPPLY







Power Supply


 $\widetilde{220}$ V) Fuse 0,8 A slow blow

240 V)



884








IND	POS NO	PART NO	VALUE		SPECIFICATION	NS/EQUIVALENT	MF
	C 01	59.25.4472	4,7 M	-10%	25V	EL	
	C 02	59.25.5222	2,2 M		35V	EL	
	C 03	59.25,4472	4,7 M		25V	EL	
	DZ 1	70.01.0227	280 V	6 A		SI	
	DZ 2	70.01.0227	280 V	6 A		SI	
	DZ 3	70.01.0227	280 V	6 A		SI	
	55 3	70.01.011	200 (- · · ·			
	F Ol	51.01.0120	2 A	Time-	lag		
	F 02	51.01.0120	2 A				
	F 03	51.01.0120	2 A				
	J 01	54.01.0218	7-Pole			CIS	
	J 02	1.010.010.54	2-Pole	1		CIB	
-	J 03	1.010.010.54	2-Pole	İ			
	J 04	1.010.010.54	2-Pole				
	J 05	53.05.0113	4-Pole	Termin	nal blocks		
	J 06	53.05.0113	4-Pole			*************	
	R Ol	57.41.4222	2,2 k	5%	.25W	CF	
	R 02	57.41.4472	4,7 k				
-	R 03	57,41,4222	2,2 k				
						1.790.700	
4	DATE	NAME					
3							
2							
1							
0	29.5.79	G.S/gv			-		
•	STUDE	Power Sup	plv PC Boa	rd	1.1	88.320	PAGE 1 OF

POWER SUPPLY 1.188.925



2.2 Bus Supply

Der Bus Supply 1.188.310 erhält vom Netzanschlussgerät die symmetrische Spannung von +15V/-15V. Er wandelt sie mit zwei Spannungsstabilisatoren ICl und IC3 um in eine symmetrische Spannung von +8V/-8V, die hauptsächlich zur Speisung der am BUS angeschlossenen Interface (CMOS 4051 und Mixerverstärker LM 301) dient. Der Wichtigkeit wegen ist diese Spannung an der Frontplatte des Power Supply nicht mit 15V, sondern mit +8V und mit -8V bezeichnet.


Der richtige Spannungswert und die Symmetrie lassen sich an den Reglern R1 und R4 einstellen. R1 regelt den negativen Stabilisator IC1, während R4 den positiven Stabilisator IC3 regelt. Als Messpunkte können auf dem Print 1.188.310 die Anschlüsse der Widerstände R2 und R3 gebraucht werden. Die Spannung soll 8,0 bis max. 8,4 V betragen. Es ist strickte darauf zu achten, dass die Summe zwischen +8V und -8V den Wert von 18V nicht überschreitet (Gefährdung der CMOS auf den Interface).


Diese symmetrische Spannung wird auch in der Audio Unit 188.322 zur Speisung des Klangregler-Verstärkers (IC2) und des Mikrophon-Verstärkers (IC1) verwendet. Der Mikrophon-Vorverstärker mit den Transistoren Q4, Q5, Q6 erhält eine stabilisierte Gleichspannung von +20 Volt. Der Stabilisator für diese Spannung ist ebenfalls auf dem Bus Supply untergebracht (IC2). Er wird mit der +24V Spannung betrieben. Da diese Spannung durch einen Ripple (Restanteile von Rechteck- und Nadelimpulsen) stark verseucht ist, kann sie so für den Betrieb der Mikrophon-Vorverstärker nicht verwendet werden. Statt die Spannung mit einem aufwendigen RC-Glied zu glätten, wird dies auf einfachere und wirksamere Weise mit dem Spannungsstabilisator IC2 gemacht. Der Stabilisierungseffekt ist somit eine sekundäre Eigenschaft. Wichtiger ist hier der Filtereffekt. Ein durch Impulse verseuchter Mikrophoneingang der Audio Unit kann somit als Ursache einen defekten IC2 des Bus Supply haben.


VORSICHT:

Bei Messungen und Einstellarbeiten am Bus Supply muss der BUS-Stecker ausgezogen werden (Gefahr für die CMOS der Interface).

BUS SUPPLY









Pin l = -15VPin 2 = OVPin 4 = +15VPin 7 = +20VPin 15 = +24VPin 32 = +20, +24V

Pin 34 = - 8V



BUS SUPPLY 1.188.310

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
C1 C2 C3 C4 C5	59. 42. 2224 59. 30.6409 59. 42. 2224 59. 30. 6409 59. 42. 2224	0,22 p F 4 p F 0,22 p F 4 p F 0,22 p F	5% 400V MPETP -20% 35V TA 5% 400V MPETP -20% 35V TA 5% 400V MPETP	
16.4 16.2 16.3	50.05.0242 50.05.0266 50.05.0433	LM 320K-5,2 uA 78 GU 1C LM 309 K	Voltage Regulator	ия 78GC-U1 МІМ ЗОЯК
R4 R2 R3 R4 R5 R6	58.02.4474 57.44 4334 58.02.4474 57.39.3042 57.39.4002	470 N 330 N 470 N 30,4 K 40 K	20% 0,10 PCSCH \$7% 0,250 CSCH 20% 0,10 PCSCH 4% MF 14% MF	
STL	JDER	lower Supply	IND	1.7.79 2.5 DATE NAME PAGE 340.00 PAGE A of A



2.3 Switching Regulator

Der <u>Switching Regulator</u> 1.180.491-81 liefert eine Spannung von +5 Volt, die zur Hauptsache in der Digital Unit gebraucht wird. Damit wird der Mikroprozessor, der Multiplex Driver und der UART versorgt. Eine Verzweigung geht in die Audio Basis zur Speisung der dort untergebrachten Interface.

Um den bei Impulsbetrieb auftretenden Stromspitzen gerecht zu werden, wird ein getakteter Regler verwendet. Das Grundprinzip dieser Schaltung besteht darin, dass der Strom für den Verbraucher durch eine Drossel mit hoher Induktivität fliesst (Ll Storage Induktor). Dadurch baut sich in dieser Speicherdrossel ein elektromagnetisches Feld hoher Dichte auf. Sobald für eine kurze Zeit mehr Strom abgegeben werden muss als der Regulator selbst aus seiner Stromversorgung beziehen kann, baut sich das elektromagnetische Feld wieder ab und erzeugt durch die Gegeninduktion einen zusätzlichen Strom, der den erhöhten Bedarf deckt.

Ein Pulsbreitenmodulator (PWM IC1) steuert das Aufladen der Speicherdrossel. Dazu erzeugt er eine Taktfrequenz von 22 kHz, mit welcher er den Schalttransistor Q1 öffnet und schliesst. Vom Ausgang her wird über R19 und dem Regler R9 ein Anteil der Taktfrequenz einer Referenzspannung überlagert und diese dem Fehlerverstärker (Error Amplifier) zugeführt. Die Ausgangsspannung des Fehlerverstärkers steuert den Pulsbreitenmodulator, der entsprechend einer Differenz die Pulsbreite ändert. Dadurch passt er sich der Belastung durch den Verbraucher an. Ein am Ausgang liegendes Filter, bestehend aus L2, C2 und C5, filtert die Reste der Taktfrequenz aus.


Zum Schutz der Schaltung ist eine Strombegrenzung eingebaut. Dazu wird der Spannungsabfall an einem Widerstand von 10 m0hm (Leiterbahnabschnitt auf dem Print) einem Komparator (1/2 IC2) zugeführt, der bei einem maximalen Strom von 6A den Pulsbreitenmodulator und somit den Schalttransistor Ol ausschaltet. Im Kurzschlussfall sorgt eine Shut Down-Stufe für eine Begrenzung des Stromes auf etwa 0,5 bis 2,5A. Die Strombegrenzung wird mit dem Regler R10 und die Ausgangsspannung mit dem Regler R9 eingestellt. Ein Ueberspannungs-Schutz (Over Voltage Protection) wird dadurch erreicht, indem die Ausgangsspannung mit einem Komparator (1/2 IC2) überwacht wird. Steigt sie unzulässig an, so schaltet der Komparator einen Triac, welcher den Ausgang an Masse legt.

VORSICHT:


Das Auswechseln des ICl (Pulsbreitenmodulator) darf niemals unter Strom erfolgen, sonst wird das ganze System beschädigt.

Bei einem Defekt des Switching Regulators wird die ganze Karte ausgewechselt. Allfällige Reparaturen dürfen nur durch Service-Leute ausgeführt werden, welche die notwendige Erfahrung für eine Reparatur dieser Schaltung mitbringen.


SWITCHING REGULATOR 1.180.491-81




SWITCHING REGULATOR 1.180.491-81



SWITCHING REGULATOR 1.180.491-81



SWITCHING REGULATOR



2.4 DC/DC Converter

Der DC/DC Converter hat die Aufgabe, aus der Speisespannung von +5 Volt eine solche von +12V und -12V zu erzeugen. Diese beiden Spannungen werden nur in der Digital Unit gebraucht und zwar +12V in der CPU (Central Processing Unit, IC3) und dem SMI (Static Memory Interface, IC2) und die negative Spannung von -12V im UART. Da diese Spannungen nur "lokal" gebraucht werden, wurden sie nicht im Power Supply bereitgestellt, sondern auf der Karte 1.183.303 der CPU.

Um eine Gleichspannung von einem tieferen in ein höheres Potential umzuwandeln (von +5V auf +12V), muss der Gleichstrom zerhackt werden. Der zerhackte Gleichstrom wird durch eine Induktivität geleitet, in der sich ein Magnetfeld aufbaut, wenn der Strom fliesst. Wird der Strom unterbrochen, so zerfällt das magnetische Feld. Dadurch wird in der Induktivität eine Spannung erzeugt, deren Höhe unbeschränkt sein kann. Die Leistung ist abhängig von der Grösse des zerhackten Gleichstromes (von der Länge des Impulses) und damit von der Dichte des magnetischen Feldes. Als bekanntestes Anwendungsbeispiel sei die Zündanlage eines Benzinmotors genannt, wo durch den Unterbrecher der durch die Zündspule fliessende Batteriestrom unterbrochen wird, um in der Spule eine sehr hohe Spannung von ca. 20'000 Volt zu erzeugen.

Die Wirkungsweise eines DC/DC Converters ist prinzipiell gleich, nur wird eine Ausgangsspannung von definierter Höhe verlangt, die der Belastung durch den Verbraucher standhält. Um dies zu erreichen, wird die Strommenge, welche durch die Induktivität fliesst, gesteuert. Hierzu wird ein Pulsbreitenmodulator verwendet.


Der DC/DC Converter besteht aus einem Schalttransistor Q1 (resp. Q4), einer Speicherdrossel L1 (L5), einer Schaltdiode D1 (D2) und dem Pulsbreitenmodulator IC10 (IC11). Der Pulsbreitenmodulator selbst hat einen im Ultraschallbereich schwingenden Oszillator zum festlegen der Schaltfrequenz und einen Fehlerverstärker (ERROR AMPLI-FIER), über den die Impulsbreite verändert werden kann. Beide wirken auf den Modulator ein. Der Fehlerverstärker hat zwei Eingänge. Solange an diesen beiden Eingängen kein Spannungsunterschied herrscht, wird die Breite der Impulse nicht verändert. Ist hingegen der Eingang 1 gegenüber dem Eingang 2 negativ, so verbreitern sich die Impulse. Mit dieser Einrichtung wird die Ausgangsspannung konstant gehalten. Dazu liegt der Eingang 2 an einer konstanten Referenzspannung, während der Eingang 1 über einen Spannungsteiler mit der Ausgangsspannung des Converters verbunden ist. Wenn nun der Schalttransistor schliesst, so fliesst über die Speicherdrosssel ein Strom gegen Masse. In der Drossel baut sich ein magnetisches Feld auf. Sobald der Transistor öffnet, zerfällt dieses magnetische Feld und durch die Bewegung der magnetischen Kraftlinien entsteht in der Spule eine positive Spannung von unbestimmter Höhe. Die Schaltdiode, welche für diese Spannung in Durchlassrichtung gepolt ist, lässt einen Strom in Richtung Ausgang fliessen. Die hier angeschlossenen Kondensatoren C12 und C13 (resp. C19 und C20) laden sich auf. Dieser Vorgang dauert so lange, bis die Sollausgangsspannung erreicht ist. Man kann somit eine Phse des Ladens und eine Phase des Energietransportes unterscheiden.

Sobald die Ausgangsspannung den Sollwert von +12 Volt (resp. -12 Volt) erreicht hat, herrscht an den beiden Eingängen des Fehlerverstärkers gleich-


gewicht, das heisst, die Spannung am DIVIDER ist gleich gross wie die Referenzspannung. Die Differenz ist gleich Null Volt. Fällt die Ausgangsspannung wegen Belastung ab, so wird auch die Spannung am DIVIDER kleiner. Es entsteht am Eingang des Fehlerverstärkers eine Differenz, welche zur Folge hat, dass der Modulator die Schliesszeit des Schalttransistors ändert. Bei sinkender Ausgangsspannung wird die Schliesszeit länger und damit die Impulsbreite grösser. Ein breiterer Impuls bedeutet ein länger fliessender Strom, was wiederum einer Energieerhöhung gleichkommt. Die Ausgangsspannung steigt an und zwar solange, bis am Eingang des Fehlerverstärkers Gleichgewicht, also eine Differenzspannung von Null vorhanden ist. Sollte die Ausgangsspannung den Sollwert überschreiten, weil die Belastung kleiner wird, so vollzieht sich der umgekehrte Vorgang. Die Spannung am DIVIDER wird grösser als die Referenzspannung, wodurch der Modulator den Transistor während kürzerer Zeit schliesst. Der Energietransport zum Ausgang hin wird ebenfalls kleiner und damit sinkt die Ausgangsspannung, bis der Sollwert erreicht ist.

Die negative Version des Converters mit einer Ausgangsspannung von -12 Volt wird sinngemäss gesteuert. Der Schalttransistor und die Speicherdrossel sind vertauscht und die Schaltdiode umgepolt. Damit wird erreicht, dass beim Zusammenbrechen des Magnetfeldes eine negative Spannung entsteht. Der DIVIDER R14/R13 liegt nicht mehr an Masse, sondern an der Speisespannung von +5V. Sinkt die negative Ausgangsspannung, so wird die Teilspannung am DIVIDER positiver gegenüber der Referenzspannung. Ein negativer Eingang 1 des Fehlerverstärkers hat ein Ansteigen der Impulsbreite zur Folge, also ein Ansteigen der Ausgangsspannung.


Eine Reparatur der beiden DC/DC Converter kann nur im Werk vorgenommen werden, weil die Schaltung keinen Ueberstromschutz hat. Wenn die positive Spannung von +12V ausfällt, so funktioniert der CPU und der SMI nicht mehr. Alle Tastenfunktionen sind tot. Fällt die negative Spannung von -12V aus, so sind die meisten (nicht alle) Funktionen des UART unterbrochen. Die Verbindung mit den Schülergeräten ist beeinträchtigt.



CENTRAL PROCESSING UNIT 1.188.303



DC/DC CONVERTER 1.830.475



L1, L5 : SPEICHERDROSSEL . 1.830.475.05

13,14,17,18: FERRIT PERLE


DC/DC CONVERTER

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
	C 01	59.25.5222	2200 U	40V EL	
	C 02	59.30.3101	100 U	lov TA	
1	C 03	59.25.3472	4700 U	16V EL	
1	C 04				
	C 05	59.32.1122	1,2 N	CER	
	C 06	59.99.0205	68 N	CER	
	C 07	59.32.1152	1,5 N	CER	
	C 08	59.32.3103	10 N	CER	
	C 09	59.12.4103	0,01 U	5% MPETP	
	C 10	59.99.0205	68 N	63V CER	-
					1
	D Ol	50.04.0511	MBR1540	15A 40V Schottky VSK15 40	M V
	D 02	50.04.0125	1 N 4448	75V IVàloomA 4ns	any
	D 03	50.04.0125	1 N 4448		
	IC Ol	50.05.0279	SE3254N	PWM Power Control	Ti,SC
-	IC 02	50.05.0279	+	PWM FOWEL CONCLOS	+
	10 02	50.05.0286	LM 358		N
	L Ol	1.022.189	130 µН	6 A	St
1	L 02	1.022.202	16,9 µH	6 A	St
1	L 03	1.022.201	100 µH	1,6A	St
-	P Ol	54.01.0358	3 × 32	Pin Plug	В
	Q 01	50.03.0348	2N5884	Power PNP	M
	Q 02	50.03.0313	2N5322	PNP	At

_				
IND	DATE	NAME		
(4) (3) (2) (1) (O)	3.9.79	Hä 81 E.Sch/gv	Ti = Texas Instr. N = National M = Motorola V = Varo At = Ates	B = Burndy St= STUDER SG=_Silicon General
€	STUDER	SWITCHI	NGREGULATOR	1.180.491-81 PAGE 1 OF 2

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SF	ECIFICATION	NS/EQUIVALENT	MFR
	R 01	57.11.4332	3,3 k	5%	.25W	CF	
	R 02	57.11.4332	3,3 k				
	R 03	57.11.4561	560				
	R 04	57.11.4471	470				
	R 05	57.11.4220	22				
	R 06	57.11.4223	22 k				
	R 07	57.11.4272	2,7 k				
	R 08	57.11.4332	3,3 k				
	R 09	58.01.7501	500			PCF	
	R 10	58.01.7502	5 k				
	R 11	57.11.4562	5,6 k	5%	.25W	CF	
	R 12	57.11.4331	330				
	R 13	57,11.4472	4,7 k				
	R 14	57.11.4332	3,3 k				
	R 15	57.11,4392	3,9 k				
	R 16	57.11.4101	100				
	R 17	57.11.4680	68				
	R 18	57.11.4222	2,2 k				
	R 19	57.11.4272	2,7 k				
	T Ol	50.99.0106	8A 400V	Triac			RCA
vermen							

L	l		L		
IND	DATE	NAME	I		
(4)					
(3)					
2					
1	3.9.79	на 81			
0	22.8.78	E . Sch./gv			
6	STUDER	SWITCHING	REGULATOR	1.180.491_81	PAGE 2 OF 2



2.5 Mains Distribution Box

In der Verteilbox wird der Stromanschluss der Sprachlehranlage mit der Hausinstallation vorgenommen. Zu dem Zweck ist eine Klemmbride für die Anschlüsse des Nullleiters vorhanden, der drei Phasen R-S-T und der Schutzerde. An der Vorderseite sind zwei Reserve-Steckdosen, ein Schlüsselschalter und Betriebsstundenzähler vorhanden. Der Stundenzähler erlaubt eine Kontrolle über die Dauer der Benützung der Anlage und damit im Zusammenhang ein festlegen der Intervalle für die Wartung und den Unterhalt. Mit dem Schlüsselschalter kann die Anlage vor unbefugtem Benützen geschützt werden.

Wenn immer möglich sind beim Anschliessen alle drei Phasen zu belegen, damit die Hausinstallation gleichmässig belastet wird. Sind nur eine oder zwei Phasen vorhanden, so ist die fehlende Phase mit einer Drahtbrücke zu ersetzen. Bei nur einer Phase sind die Klemmen R-S-T zu überbrükken; bei zwei Phasen die Klemmen S-T. Das Anschliessen an die Hausinstallation hat durch einen Elektriker zu erfolgen (Haus- oder Ortselektriker).

Die Steckdosen sind wie folgt zu belegen:

Dosen A und B = Reserve für zusätzliche Tonquellen

Dosen C und D = Tonquellen Lehrerpult


und Elektronik

Dosen E und F = Schülergeräte D88


Die Drähte zur Verkabelung des Verteilkastens haben einen Drahtquerschnitt von 1,5 mm². Das erlaubt eine Belastung von max. 10 Amp. oder 2000 Watt pro Phase. Dieser Wert entspricht einer Anzahl von 60 Kassettengeräten D88, wenn sie auf Schnellkopie geschaltet sind (35 Watt pro D88).


Auf dem Sicherungstableau der Hausinstallation darf die Anlage nicht höher als mit 10 Amp. abgesichert sein.


MAINS DIDTRIBUTION 1.188.930




MAINS DISTRIBUTION 1.188.930








MAINS DISTRIBUTION





3	Digitale	Steuerung
J .	Digitale	Julian ang

3.1. Digital Unit Board	3/3	1.188.302
3.2. CPU	3/11	1.188.303
3.3. Command Panel	3/21	1.188.950
3.4. Multiplex Driver	3/31	1.188.300
3.5. UART	3/47	1.188.301
3.6. Interface	3/57	1.388.365
3.7. Interace Addressing	3/75	

3. DIGITALE STEUERUNG

3.1 Digital Unit

In der Digital Unit werden die Einheiten für die Steuerung und die dazugehörende Stromversorgung zusammengeschaltet. Es umfasst dies die CPU (Central Processing Unit), den Multiplex Driver, den UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) und den Switching Regulator. Sie werden in Steckerleisten geschoben, deren Kontakte, ausser denen des Switching Regulators, parallel verbunden sind. Obwohl UART, CPU und Multiplex Driver untereinander vertauscht werden können, ist folgende Reihenfolge zu beachten:

Steckerleiste J1 = Switching Regulator Steckerleiste J2 = bleibt leer Steckerleiste J3 = UART Steckerleiste J4 = Microprozessor CPU Steckerleiste J5 = Multiplex Driver

Die Steckerleiste J2 muss leer bleiben, weil die Diode D1 des Switching Regulators mit einer unmittelbar daneben eingesteckten Karte Schluss machen würde. Der Multiplex Driver ist links aussen in die Steckerleiste J5 einzustecken, damit die beiden Flachkabel X1 und Y den Zugang zu den anderen Karten nicht verdecken und damit das etwas kurze Flachkabel X1 bei aufgeklapptem Command Panel nicht über die scharfe Blechkante der Digital Box gestrafft wird.

Auf der Hinterseite des Gehäuses sind drei Buchsen vorhanden. An der oben, nach aussen liegenden Buchse J7 werden über einen 6-adrigen Kabelbaum mit dem Stecker15 die drei Grundspannungen des Power Supply herangeführt. Die beiden Spannungen von +15V und -15V werden unverändert an die danebenliegende Buchse durchgeschlauft, während die Spannung von +24V sowohl durchgeschlauft, als auch dem Switching Re-

gulator zugeführt wird, der daraus eine solche von +5V erzeugt. Diese +5V werden zur Speisung der CPU, des Multiplex Drivers und des UART verwendet. Gleichzeitig werden diese +5V an die danebenliegende Buchse weiter gegeben.

Die Adern des Kabelbaumes haben folgende Farben und Potentiale:

grün = -15V (max. -17,5V)
gelb = Null von -15V
Gelb = Null von +15V
weiss = +24V (max. +27V)
schwarz = Null von +24V
orange = +15V (max. +17,5V)

An der oben, nach der Mitte des Gehäuses liegenden Buchse J8 ist ein 5-adriger Kabelbaum mit dem Stecker 6 eingesteckt, welcher die durchgeschlauften Spannungen an den Bus Supply in der Audio Basis weitergibt. Die Adern haben folgende Farben und Potentiale:

> orange = +15Vviolett = -15Vbraun = +24Vschwarz = Masse rot = +5V

An der unten am Gehäuse angebrachten Buchse J6 liegen die digitalen Signale des UART für die Steuerung und Rückmeldung. Ein 5-adriger Kabelbaum mit dem Stecker 11 führt ebenfalls zur Audio Basis, um dort mit den Kontroll-Leitungen des Bus verbunden zu werden.

Die Farben der Kabelbaumadern haben folgende Bedeutung:

braun = +6V Output des UART

(IC4)

rot = +6,2V, stab. Spannung


für OP1 auf Interface

orange = Input UART IC2


gelb = Masse
grün = Masse


Zusammenfassend kann festgehalten werden:
Stecker 15 bringt die Speisespannungen vom Power Supply
Stecker 6 gibt die Speisespannungen weiter an die Audio Basis
Stecker 11 verbindet den UART mit der Audio Basis.

DIGITAL UNIT BOARD 1.188.302




GENERAL VIEW






UART DIGITAL UNIT TO AUDIO 1.188.327



DIGITAL UNIT POWER SUPPLY 1.188.328






grn -15V org +15V wht +24V yel GND -15V yel GND +15V blk GND +24V

DIGITAL UNIT SIDE INTO JUMPER 15

DIGITAL UNIT TO AUDIO BASIS 1.188.330



3.2 Central Processing Unit CPU

Die zentrale Steuereinheit (CENTRAL PROCESSING UNIT) CPU kann als elektronisches Schaltzentrum betrachtet werden, das Befehle identifizieren, Befehle ausführen und seine Peripherie steuern kann. Die hier verwendete CPU ist aufgebaut aus einem Mikroprozessor IC3, einer Speichersteuerung SMI (STATIC MEMORY INTERFACE) mit dem IC2, dem PIO (PROGRAMMABLE INPUT OUT-PUT) mit dem ICl und den für die Aufnahme des Programms notwendigen Speichern IC5, IC6 und IC7 EPROM, sowie IC8 und IC9 RAM. Alle diese Elemente der CPU sind über den DATA BUS miteinander verbunden. Der ADDRESS BUS verbindet die Speichersteuerung SMI mit den Speichern EPROM und RAM und über Kontroll-Leitungen (CONTROL BUS) stehen der Mikroprozessor, der PIO und der SMI einerseits, der SMI mit den Speichern andererseits in Verbindung. Der Ein- und Ausgang zur Peripherie erfolgt über 4 Ports, wovon je 2 beim Mikroprozessor und der PIO vorhanden sind. Die hier beschriebenen IC stellen die HARWARE dar.

Als SOFTWARE wird das Programm bezeichnet. Es beinhaltet alle Funktionsabläufe, welche von der Anlage verlangt werden. Das Programm kann als vorgegebene Schaltbefehle betrachtet werden, die in einer festen Reihenfolge in den Speichern untergebracht sind. Damit der Prozessor das Programm "lesen" kann, muss es in einer Maschinensprache geschrieben sein. Dazu wird ein Zahlensystem mit der Basiszahl 16 (hexadezimal) angewendet. Die zur Eingabe, resp. Ausgabe verwendeten Schreibweisen im Hexadezimalsystem fassen jeweils 8 Bits zu einem WORD oder BYTE zusammen. Das Byte ist eine Folge von Zeichen, das für die Speicherung und Verarbeitung als Einheit betrachtet werden muss. Es ist die kleinste adressierbare Einheit. Das Programm beginnt

mit dem Byte 1 (bestehend aus 8 Bits), gefolgt von Byte 2, dann Byte 3 usw. bis zum letzten eingegebenen Byte. (Stand am 7.2.1980: 1205 hexadezimal, gleich 4613 dezimal). Damit ergeben sich 1'180'928 theoretische Möglichkeiten, was die ungeheure Kapazität einer digitalen Steuerung veranschaulichen soll. (28 = 256 pro Byte mal 4613 Anzahl der Byte). Der Prozessor durchläuft andauernd das Programm, am Anfang beginnend. Wird nun durch Tastendruck eine Schaltfunktion verlangt, so werden die einzelnen Byte gesucht, welche die Funktion ermöglichen. Beim Durchlaufen des Programmes setzt der Prozessor jedesmal ein "FLAG" (eine Markierung), wenn er auf einen Programmteil (ROUTINE) stösst, den er benötigt. Durch mehrmaliges Durchlaufen stellt er sich die von ihm verlangte Funktion zusammen. Am Ende prüft er, ob sie ausführbar und dem Programminhalt adäquat ist. Diese "Selbstkontrolle" ist ebenfalls im Programm enthalten. Wird hingegen eine Funktion verlangt, die dem Programm widerspricht oder die drei Grundforderungen "was-wem-wohin" sind nicht vollständig, so meldet er "Fehlbedienung".

Wenn eine Funktion zusammengestellt ist, kann sie die CPU an eine peripherie Einheit, an die UART oder an den Multiplex Driver weiter geben. Der UART stellt die Verbindung her zwischen CPU und der Audio Basis mit allen Interface der Tonquellen und der Schülergeräte D88, während der Multiplex Driver die CPU mit dem Tastenfeld des Lehrerpultes verbindet.

Zusammenfassend betrachtet ist die CPU die Schaltzentrale, welche mit wenigen Bedienungselementen eine ungeheure Anzahl von Funktionen ausführen kann, teils selbständig, teils auf Befehl.

CPU

Ausgänge: (Ports)

Port 0 = Data Bus 0 bis 7 bilateral (8 Leitungen)

Port 1 = 0 - 3 = 4 Bits für Y-Achse des Multiplex Drivers

4 - 6 = 3 Bits für Y-Achse des Multiplex Drivers

7 = Priority Encoder:
 Anfrage ob Taste
 gedrückt.

Port 4 = 0 = Clock Multiplex Driver

1 = Clock Pfeile

2 = Multiplex Driver: Umschalter ob Lehrer A oder B

3 - 6 = UART (Ein- und Ausgang)

Port 5 = 0 = Störmeldung

1 = LED Feld A frei
 (für Lehrer A)

2 = LED Feld B frei (für Lehrer B)

Port 7 = UART Master Reset

CPU (CENTRAL PROCESSING UNIT)

Zentraler Prozessor eines Systems. Er hat die Aufgabe, alle Operationen, wie die der Uebertragung, der Zwischenspeicherung, der Verarbeitung, sowie die der Zusammenarbeit der übrigen Funktionseinheiten zu organisieren.

SMI (STATIC MEMORY INTERFACE)

Speichersteuerung. Schnittstelle oder Verbindungsglied zwischen Prozessor und Speichern.

PIO (PROGRAMMABLE INPUT/OUTPUT)

Programmierbarer Ein- und Ausgang zum Prozessor. Timer.

ROM (READ ONLY MEMORY)

884

Festspeicher mit wahlfreiem Zugriff. Dient zum Speichern von unveränderlichen Informationen (z.B. Programm). Alle Festspeicher sind nicht flüchtig (der Inhalt bleibt bei Ausfall der Speisespannung erhalten).

PROM (PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY)

Programmierbarer Festspeicher. Der Inhalt wird mit einem Hilfsmittel in den Speicher gebracht. Eine Löschung des Inhaltes ist nicht mehr möglich.

EPROM (ERASABLE PROGRAMMABLE MEMORY)

Lösch- und programmierbarer Festspeicher. Speicherinhalt kann vom Benutzer in den Speicher gebracht und wieder gelöscht werden.


RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)


Speicher, bei dem jedes Byte einzeln gelesen und/oder geschrieben werden kann. Der Speicherinhalt geht verloren, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird.

INTERFACE


Anpassen (Adaptation) einzelner Komponenten untereinander, sofern sie nicht kompatiebel sind. Schnittstelle.

DC/DC CONVERTER






CENTRAL PROCESSING UNIT 1.188.303




CENTRAL PROCESSING UNIT

RMULATOR MING SUB. RS LOC O	I da	NITIA	ALISATI		15.1	80	SOL	JRCE	STATEM	ENT			
			0197			EJECT							
			0198 0199 0200	* *		PROGR	AMME	INI	TIALIS	ATION			
			0201	*		ORG	0						
0000 i 0001 7			0203 0204	4.		DI CLR				L WILD		RUPTS	
0002 2			0205			OUT	CP				••		
0004 2			0206			OUT	PRT	4	CLE	AR OUP	UT POR	TS AND	
0006 2	715		0207			TUC	PRT	5	SMI	CONTR	OL POR	T	
0008 B			0208			OUTS	PRI						
0009 B			0209			OUTS	PRT						
000A B	E		0210	nle.		OUTS	H / E	. /					
0000 0	x.			*		LD	۸ ند		7\ F = 1	AV 07A	or no	MAIN PI	o m m
000B S 000C S	***		0212 0213			LR LR	1,A 0,A		DE.L.	HIG Im.	KT UF	TIMETER L.	CUU
000C 3			0213	WLF) 1	DS	0,1		(AP	PROX.	658 MS)	
000E 9		0000		** ***		BNZ	WL.P				10 00 00 1 1 00	•	
0010 3			0216			DS	1.						
0011 9	4FB	0000	0217			BNZ	WL.F	¹ 1.					
0013 2	nan		0218 0219	*		L.I	D 2.5	.60					
0015 2			0220			OUT	TP.		LOA	D TIME	R PORT	WITH 8	300 MI
0017 2			0221			LI		Αż	EXT	AND T	IMER I	NT ENAI	BLE.
				*								ICROSE(n. et
0019 2			0223			OUT	CP		LOA	р соит	ROL PO	RT	
001B 1		0.400	0224			EI	15 C3 C5	into a time	es es su		A ME LES 25 YES	77.5.4.77	
001C 2	YU1UU	01.00		*		JMP	r Ku	INT	CON	TINUE	MI PKG	T.1/4 I	
			0227	*									
			0228	*									
			0229	*	BIT	DIST	RIBL	TION	ON PO	RTS			
			0230 0231	* *P									
				₩R									
			0233	* T	7	6					2		0
								**** **** ****				i	
					אידאיז	. ! . !!\^T.	, ! ^ ! r	ATA	•	! IDATA	! 1 TATA	! !DATA	! האאת ה
			0237	ж !						i mate			: DM 1 M
			0238	*!	**** **** ****	·			: !	!	; }	!	: !
			0239	* !	Υ	!	į		į.	į	1	ļ	ļ
											! X 2	! X 1) X 0
									!K IN		!	!	! !
			0242 0243	水…!								iclock	
				*4								! ARROW	
			0245	* !		!	ţ		ļ	!	!	į	LED
						!	! 		ļ	ļ	į	ļ	
				* !		!	!		-	-		! LED	
				*5!		į	!		•			!FREE	
			0249 0250	* !		!	!		!	i	: 15 t L.D	!A FLD	!

CENTRAL PROCESSING UNIT 1.188.303





② 20.11.79 ① 31.0.79

26.6.78 **STUDER**

がら おい Egli Ch/gv

F8 Teacher = μP

STUDER REVOX

COMMAND PANEL

IND	POS NO		PART NO	VALUE	SPECIFICATIO	NS/EQUIVALENT	MF
	C 01	59.	34.1150	15 U		CER	
	C 02	59.	34.1150	15 U *			
-	C 03	59.	30.3330	33 U	100	TA	
	C 04	59.	99.0205	68 N	63V	CER	
	C 05	59.	99.0205	68 N			
	C 06	59.	99.0205	68 N			
	C 07	59.	99.0205	68 N			
	C 08	59.	99.0205	68 N			
	C 09	59.	99.0205	68 N			1
	C 10	59.	99.0205	68 N			
0	C 11	59.	99.0205	68 N			
	C 12	59.	30.4101	100 U	16V	TA	
	C 13	59.	30.4101	100 U			
(C 14	59.	30.3330	33 U	10V	TA	
(C 15	59.	32.4102	1 N	63 V	CER	
0	C 16	59.	99.0205	68 N	63V	CER	
(C 17	59.	32.3103	10 N	4ov	CER	
(C 18	59.	30.3330	33 U	100	TA	
-	C 19	59.	30.4101	100 U	16V	TA	
	C 20	59.	30.4101	100 U			
-	C 21	59.	32.4102	1 N	63V	CER	
	C 22	59.	99.0205	68 N			
1	D 01	50.	04.0508	1N4935			-
I	D 02	50.	04.0508	1N4935			
+	IC Ol	50.	05.0282	3871			-
1	IC 02	50.	05.0281	3853			
]	IC 03	50.	05.0280	3850			
]	IC 04	50.	06.0155	74LS155			
IND	DATE	:	NAME	1			
(4)							
3							
-	0)			7			

	10 00		. 05.0200	3030					_
	IC 04	50.	06.0155	74LS155					
IND	DAT	'E	NAME	1					
(4)					-				
3									
2	20.11.	79	House						
①	31. 8.	79	Haus.						
0	26.6.	78	Egli Ch/gv						
2	STUD	ER	F8 Tea	cher _ µP		1.188.303.00	PAGE 1	L OF	4

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
	IC 05			EPROM 1k*8/2k*8	
	IC 06			н	
	IC 07			0	
	IC 08	50.14.0104	HM3-6562-	9 C MOS RAM 256 X4	
	IC 09	50.14.0104	4M3-6562	9 C MOS RAM 256×4	
	IC 10	50.05.0279	SG3524N	Switching regulator	
Н	IC 11	50.05.0279	SG3524N		
H	L 01	1,022,191-00	600µH	Power_Inductor	_
	L 02	62.01.0129	Ο,1μΗ	Inductor	
	L 03	61.99.0124		Ferrite pearl	
	L 04	61.99.0124		Ferrite pearl	
	L 05	1.022.191-00	600µH	Power-Inductor	
	L 06	62.01.0129	0,1μΗ	Inductor	
	L 07	61.99.0124		Ferrite pearl	
\vdash	L 08	61.99.0124		н	
Ц					
	P 01	54.01.0365	2*32	Connector	
	Q 01	50.03.0340	BC337	NPN	
	Q 02	50.03.0451	BD139	NPN	
	Q 03	50.03.0490	BC328	PNP	
	Q 04	50.03.0452	BD140	PNP	
H					

IND DATE	NAME	
4		
3		
2 20.11.79	Kins	
1 31.1.75	Hoter.	
0 26.6.78	EgliCh/gv	

ND	POS NO		PART NO	VALU	E		SPECIFICATION	ONS/EQUIVALENT	MFF
	R 01	57	.11.4103	10	k	5%	.25W	CF	
	R 02	57	.11.4102	1	k				
	R 03	57	.39.1822	18,2	k	1%	.25W	MF	
	R 04	57	.11.4473	47	k	5%		CF	
	R 05	57	.11.4101	100					
	R 06	57	.11.4331	330					
	R 07	57	.39.4531	4,53	k	1%		MF	
	R 08	57.	.39.4531	4,53	k				
	R 09	57.	.39.4531	4,53	k				
	R 10	57	.11.4222	2,2	k	5%		CF	
	R 11	57.	.11.4102	1	k				
	R 12	57.	.11.4331	330					
	R 13	57	.11. 4562	5,6	k	5%		c F	
	R 14	57.	.11 .4333	33	k				
	R 15	57.	.11.4101	100		5%		CF	
	R 16	57.	.11.4473	47	k				
								***************************************	_
_	RZ Ol	57.	.85.3103	10	k	Resis	tor netw	ork	
D									
-	SZ 01	55.	.01.0181	4 *	U	switc	h		-
	XIC 1	53.	.03.0172	40-E	ole	pins			
	XIC 2	53.	03.0172	40-E	ole				
	XIC 3	53.	.03.0172	40_E	ole				
	XIC 4	53.	03.0168	16-F	ole				
	XIC 5	53.	03.0169	24_E	ole				
	XIC 6	53.	03.0169	24_F	ole				
۱D	DAT	E	NAME	1					

ND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MF
	XIC 7	53.03.0169	.24-Pole	pins	
	XIC 8	53.03.0168	16-Pole		
	XIC 9	53.03.0168	16-Pole		
}	IC 10	53.03.0168	16-Pole		
1	IC 11	53.03.0168	16_Pole		
	Y 01	89.01.0379	2 MHz	Crystal	
1					
0	C 23	59.30.4100		16 V Tantal	
0	C 24	59.99.0205	68 N) schlauch 65.03.0158	
1			100 100 100 100 100 100 100		
1			And desired to the second seco		
VDI	DATE	NAME			

1.188.303.00 PAGE 3 OF 4

IND	DATE	NAME			
(4)					
3					
2	20.11 79	Hans			
1	31. 9.79	1510			
\circ	26.6.78	Egli Ch/gv			
STUDER P		F8 Teac	her - μP	1.188.303.00	PAGE 4 OF 4


3.3 Command Panel


Mit dem Tastenfeld des Lehrerpultes (Command Panel) wird die gesamte Sprachlehranlage über eine zentrale Steuereinheit CPU (Central Processing Unit) gesteuert. Die Tasten des Schülerfeldes, sind die Tasten, welche den einzelnen Schülerplätzen zugeordnet sind, können so angeordnet werden, dass sie der Sitzordnung der Schüler entsprechen (Klassenspiegel). Das erleichtert dem Lehrer wesentlich das Auffinden der richtigen Taste, wenn er einen Schüler einzeln aufrufen, oder eine Gruppe bilden will. Damit die Sitzordnung der Schüler auf dem Tastenfeld nachgebildet werden kann, lassen sich die Tasten aus der Verankerung lösen und versetzen.


Um das, bei Vollausbau bis zu 112 Tasten umfassende, Tastenfeld rationell mit der CPU zu verbinden, wurde das System des Koordinatennetzes gewählt. Das Koordinatennetz ist aufgeteilt in 16 x-Achsen (horizontal) und in 8 y-Achsen (vertikal). Die vertikale y-Achse liegt rechts und die horizontale x-Achse oben. Die beiden Achsen sind mit Null bezeichnet. Die y-Achsen werden von hier aus nach unten nummeriert von 0 bis 7 und die x-Achsen nach links von 0 bis 9 und weiter von A bis F. Damit kann der Standort jeder Taste definiert werden.


Das Speisen der LED erfolgt über ein zweites Koordinatennetz, wobei die x-Achse für alle (Tasten und LED) gemeinsam ist, während die y-Achse und deren Ordinaten doppelt vorhanden sind. Mit nur 33 Leiterverbindungen, wovon 13 horizontale und 20 vertikale, kann die ganze Anlage mit allen ihren Funktionen gesteuert werden. Die Verbindung des Tastenfeldes mit der zentralen Steuereinheit CPU erfolgt über den Multiplex Driver.

KEY BOARD












= Schülerplätze = Steuerfunktion

= nicht belegt







9 Zwischenlage

4 Drucktaste rot

5 Blindtaste grau

884

3.4 Multiplex Driver

Der Multiplex Driver 1.188.300 ist eine periphere Einheit der Zentralsteuer-Einheit CPU (Central Processing Unit). Er übernimmt die Aufteilung der Signale für das Koordinaten-Netz des Bedienungsfeldes (Command Panel), leitet die Tastensignale an die CPU weiter und sorgt dafür, dass die entsprechenden LED gezündet werden.

Die CPU liefert ein Signal von 4 Bit (BInary digiT = Binärzeichen, Dualziffer O oder 1, Einheit für Binärentscheidung) an die beiden parallel geschalteten Decoder ICl und IC2. Jeder der beiden Decoder wandelt die 4 angebotenen Bit um in 1 Bit von 16 Bit. Gesamthaft stehen damit 16 Möglichkeiten zur Verfügung. Diese 16 Bit werden für die 16 Ordinaten des Koordinatennetzes gebraucht.

Die Tasten und die LED haben je ein eigenes Koordinaten-Netz. Sie unterscheiden sich grundsätzlich dadurch, dass das Tasten-Netz die von der CPU über die Ordinaten kommenden Signale bei Tastendruck über die x-Achse an die CPU weitergibt, während beim LED-Netz die zur Zündung notwendige Spannung von den x- und y-Achsen zugleich bei einer LED eintreffen. Beim Tasten-Netz fliesst über die v-Achse da's Signal weg, während beim LED-Netz über die x-Achse ein zerhackter Gleichstrom zur LED hinfliesst. Weil für beide Netze über die x-Achse Signale von der CPU ankommen, können diese Achsen zusammengelegt werden. Tatsächlich dienen beide Decoder IC1 und IC2 für beide Netze. Erst danach gehen sie auf getrennte Buffer. Die Abzweigung erfolgt im Stecker Plug 1.

Der LED-Buffer besteht aus den Invertern IC4 und IC5 (16 x 1/6 74LS05) und den 16 Leistungstransistoren 2N6387. Der Kollektorausgang dieser

Transistoren geht auf die x-Achse 0 bis F des LED-Koordinaten-Netzes.

Der Tasten-Buffer wird aus 16 mal 1/6 74LS04 als Inverter und 16 mal aus 1/6 74LS05 als Open Collector-Stufen gebildet. Da dieser Buffer auf dem Print des Multiplex Drivers keinen Platz mehr hatte (obwohl er schaltungsmässig dazugehört), wurde er als Keyboard Control mit einem eigenen Print 1.188. 913 unter dem Bedienungsfeld (Command Panel) angebracht.

Mit dem Flachkanel xl (1.188.354) wird er mit dem Multiplex Driver und mit dem Flachkabel x2 (1.188.342) mit dem Bedienungsfeld (Command Panel) verbunden. Der Tasten-Buffer speist die 16 x-Achsen des Tasten-Netzes. Das von der CPU gelieferte Signal wird nun der Reihe nach der x-Achse 0, dann den x-Achsen 1 - 2 - 3 bis zur letzten geleitet und von da zurück zur x-Achse O. Dies gilt für das Tasten- wie für das LED-Netz. Dieser Zyklus erfolgt 78 mal pro Sekunde. Die 16 x-Achsen werden somit 78 mal in der Sekunde durchlaufen, um festzustellen, ob auf dem Bedienungsfeld irgendwo eine Taste gedrückt wurde.

Erfolgt nun ein Tastendruck, so wird die x-Achse mit der y-Achse der Taste verbunden, das heisst, das Signal wird an dieser Stelle an die y-Achse weiter geleitet. Die y-Achse leitet das Signal an den Eingang des Priority-Encoder IC6 weiter, was ohne gedrückte Taste nicht der Fall sein kann.

Der Encoder hat die Aufgabe, die von den y-Achsen kommenden Signale zu sammeln und sie der CPU weiter zu geben. Er kann den 8 y-Achsen entsprechend 8 Bit zugleich aufnehmen, gibt aber nur deren 3 gleichzeitig weiter. Als Priority-Encoder setzt

er in dem Sinne Prioritäten, indem er zuerst das Bit der Achse 8, dann 7, 6 usw. aussucht und sie in dieser Reihenfolge der CPU anbietet.


Nach erfolgtem Tastendruck schickt die CPU ein Signal zurück, um die entsprechende LED zu zünden. Ueber den Data Bus gelangt ein zerhackter Gleichstrom (im gleichen Rythmus wie die Tastensignale) an den Speicher IC10, von da über den Buffer mit 8 Transistoren BD 140 an die 8 y-Achsen des LED-Netzes. Die LED der gedrückten Taste leuchtet auf. Die Gegenspannung erhält sie über die x-Achse des LED-Netzes. Da eine LED-Reihe (eine ganze Achse) nur während 1/16 der Zeit gezündet und 15/16 der Zeit gelöscht bleibt, muss eine zum Leuchten gebrachte LED mit dem 16fachen Nennstrom (ca. 160 mA) betrieben werden, damit sie die normale Leuchtintensität erhält.


Das Zünden der 8 Pfeile (6 rote und 2 gelbe) erfolgt auf dem gleichen Weg wie die LED. Ein 8-Bit-Speicher IC8 ist dem LED-Speicher IC10 parallel geschaltet. Auf den Speicher folgt ein Buffer IC9, dessen 8 Ausgänge die Pfeile speisen. Die Gegenspannung erhalten die Pfeile über separate Leitungen.


Die grüne LED "Bereitschaft" ist nicht auf dem Koordinaten-Netz untergebracht. Sie wird separat mit eigenen Zuleitungen gespiesen.

Mit Hilfe von IC7 (NOR) und den Jumpers P4 und P5 ist dieser Print vorgesehen für den Betrieb mit 2 Lehrern (Dual-Betrieb). Der Priority-Encoder IC6, für den 1-Lehrerbetrieb, zur Zeit die Type 74LS148, muss für den Dual-Betrieb ersetzt werden durch die Type 74LS348.


MULTIPLEX DRIVER








MULTIPLEX DRIVER 1.188.300




MULTIPLEX DRIVER




IC3,IC4,IC5 16x1/6 74SL5

MULTIPLEX DRIVER 1.188.300



MULTIPLEX DRIVER 1.188.300






COMMAND PANEL

IND POS NO		PART NO	VALUE		SPECIFICATIONS/EQUIVALENT		MFR
	C Ol	59.99.0205	68 N	-20%	63V	CER	
	C 02	59.99.0205	68 N				
	C 03	59.99.0205	68 N				
	C 04	59.99.0205	68 N				
	C 05	59,99,0205	68 N				
-	C 06	59.99.0205	68 N		***************************************		-
_	IC 1	50.06.0138	SN74LS138	3N		TTL	_
	IC 2	50.06.0138	SN74LS138	BN		TTL	_
_	IC 3	50.06.0005	SN74LS051	V .		TTL	
	IC 4	50.06.0005	SN74LS051	N		TTL	
	IC 5	50.06.0005	SN74LS051	1		TTL	
	IC 6	50.06.0148	SN74LS148	3N		TTL	
	IC 7	50.06.0002	SN74LS021	1		TTL	
	IC 8	50.06.0273	SN74LS27	N		TTL	
	IC 9	50.06.0244	SN74LS24	1N	····	TTL	
_	IC10	50.06.0273	SN74LS273	N	A	TTL	
-	P 01	54.01.0676	2x20				
1	P 02	54.01.0675	2x13				
7	P 03	54.01.0365	2x32				
	P 04	54.01.0020	6.3*6.3				
	P 05	54.01.0020	6.3*6.3				
4							


Ш			L		
IND	DATE	NAME	1		
4					
3					
2					
1					
О з	1.5.79	G.S/gv			
51	TUDER	MPX Drive	r Board	1.188.300-00	PAGE 1 OF 2


ND POS NO	PART NO	VALUE		SPECIFICATIO	NS/EQUIVA	LENT	MFR
Q1-16	50.03.0460	2N6387			NPN	SF9300	
Q1724	50.03.0452	BD140-10			PNP		
-							-
R1-16	57.11.4601	680	5%	.24W	CF		
R17-25	57.11.4102	1 k					
R26-33	57.11.4180	18					
R34_42	57.11.4471	470					
R42_49	57.56.5100	10	10%	4 W	Wrap		_
-							-
							1
-							-
1							+
-		-					+
-							-
-							+
1							+

IND	DATE	NAME	1		
4					
3					
2					
1					
0	31.5.79	G.S/gv			
€	STUDER	MPX Drive	er Board	1.188.300-00	PAGE 2 OF 2




CONTROL KEY BOARD 1.188.913






FLAT CABLE X1 TO KEY BOARD 1.188.354




Verbindungskabel vom Print 1.188.913 (Control Keyboard) zum Multiplex Driver für die X-Achse (Ordinate) des Koordinatennetzes.

FLAT CABLE X2 TO KEY BOARD 1.188.342



Verbindungskabel vom Print 1.188.913 (Control Keyboard) zum Tastenprint 1.188.911.

FLAT CABLE Y TO KEY BOARD 1.188.341



Verbindungskabel vom Tastenprint 1.188.911 zum Multiplex Driver für die Y-Achse (Abszisse) des Koordinatennetzes.

3.5 <u>UART</u> (UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RE-CEIVER/TRANSMITTER)

Der UART 1.188.301 ist eine Peripherie-Einheit der CPU (Central Processing Unit). Er verbindet die CPU mit den Interface der Kassettengeräte und der Tonquellen und dient zu deren Steuerung. Die Verbindung erfolgt über den BUS. Dadurch, dass der UART selbständig Funktionen übernehmen kann, entlastet er die CPU, welche ihrerseits für andere Aufgaben frei wird.

Im wesentlichen besteht der UART aus einem Sende- und Empfangsteil. Der Sender besorgt die Parallel-Serien-Umwandlung von Daten auf dem Bus in Bitfolgen für asynchrone Uebertragung. Der Empfänger macht die entsprechende Serien-Parallel-Umsetzung. Ein Oszillator, bestehend aus dem IC3, schwingt auf der Grundfrequenz von 38,4 kHz. Mit dem Trimmer R18 kann die Frequenziustiert werden.


Die Grundfrequenz von 38,4 kHz wird um den Faktor 16 geteilt auf 2400 Hz. Diese Taktfrequenz ergibt eine Schrittgeschwindigkeit von 2400 Baud (=2400 Informationen pro Sekunde). Die Impulsbreite, als der 2400-ste Teil einer Sekunde, ergibt einen Wert von 416,66 Mikrosekunden. Ein solcher Impuls stellt eine Binärentscheidung dar. Das Fehlen des Impulses entspricht der Zahl O (Null), das Vorhandensein der Zahl 1 (Eins). Eine solche Dualzahl (O oder 1, ja oder nein) nennt sich Bit (von BInary digiT). Eine Gruppe von zusammengehörenden Bits (meist 8 Bits = 1 Oktade), als kleinste adressierbare Einheit, ist ein Wort oder ein Byte. Die Zusammensetzung des Byte durch die unterschiedliche Reihenfolge der Bits ergibt den Code.


Am Ausgang des ICl (UART) erscheint der Code, der zur Verstärkung in den IC2 und von da auf den Transistor Q3 gebracht wird. Der Leistungstransistor Q3 steuert den Spannungsstabilisator IC4, welcher einen Rechteckimpuls von 6V Flankenhöhe erzeugt. Zur Entlastung der Audio-Masse (Ader-Nr. 10 des Bus) und zu deren Freihalten von Störimpulsen wird ab hier eine eigene Masse für den Senderausgang gebildet. Dazu wird die Ader Nr. 24 des Bus gebraucht. Ueber die Ader Nr. 26 des Bus gelangt der Code zu den verschiedenen Interface.

Der Empfänger erhält die Information über die Ader Nr. 25. Ueber ein Tiefpass-Filter von 2400 Hz gelangt das Signal in den Converter IC2 und anschliessend an den Empfängereingang der UART IC1. An den Adern Nr. 22 und 23 des Bus liegt eine Spannung von 6V aus dem Stabilisator IC5 für den elektronischen Schalter OP1 (Optokuppler) auf den Interface.


Die Verbindung des UART mit der CPU erfolgt einerseits über den DATABUS für den Austausch der Informationen und andrerseits über Kontrollleitungen, um den UART zu steuern. Ueber diese Kontrollleitungen wird dem UART von der CPU mitgeteilt, ob er zu senden oder zu warten habe oder ob ein Empfang erfolgt sei. Der UART seinerseits meldet über diese Kontrollleitungen, wenn ein Empfang statt gefunden hat und gibt über den DATABUS den Inhalt der Information weiter.

Sobald der UART von der CPU "geladen" worden ist, führt er seine Arbeit selbständig und von der CPU unabhängig aus.







UART 1.188.301




UART 1.188.301



UART 1.188.301







COMMAND PANEL

IND	POS NO		PART NO	VALUE -	L	SPECIFICATIO	NS/EQUIV	ALENT	MF
	C 01	59	.99.0205	68 N	-20%	63V	CER		
	C 02	59	.11.6471	470 P	5%	400V	PC		
	C 03	59	.04.7682	6,8 N	5%	63V	PS		
	C 04	59	.04.7682	6,8 N					
	C 05	59	.32.3103	10 N	180%	400	CBR		-
	IC 1	50	.05.0287	MM5303N			MOS	TMS6011NC	
	IC 2	50	.05.0283	LM 393N			LIN		
	IC 3	50	.05.0158	NE 555N			LIN		
	IC 4	50	.05.0259	78M06VC	volt	age-regula	tor		
	IC 5	50	.10.0101	μA78L62AV	rc	voltage	_regula	tor	-
	P 01	54	.01.0365	2x32					
	Q 01	50	.03.0317	BC251A			PNP	BC307A	
	Q 02		.03.0137	BC251A			PNP	BC307A	T
	Q 03		.03.0452	BD140-10			PNP		
	R Ol	57	.11.4102	1 k	5%	.25W	CF		
	R 02	57	.11.4101	100					
	R 03	57	.11.4101	100					
	R 04	57	.11.4222	2,2 k					
	R 05	57	.11.4222	2,2 k					
	R 06	57	.11.4223	22 k					1
	R 07	57	.11.4103	10 k					_
0	R 08	57	.11.4473	47 k					L
	R 09	57	.11.4273	27 k					
	R 10	57	.11.4101	100					
IND	DATE		NAME						
4									
3									
2									

.188.301.00 PAGE 1 OF 2

ON SOY ON	PART NO	VALUE		SPECIFICATION	ONS/EQUIVALENT	MFR
R 11	57.11.4102	1 k	5%	.25W	CF	
R 12	57.11.4102	1 k				
R 13	57.11.4103	10 k				
R 14	57.11.4103	10 k				
R 15	57.11.4103	10 k				
R 16	57.11.4101	100				
R 17	57.11.4101	100				
R 18	58.01.6104	100 k	20%	.5 W	PMG	
TP 1	54.01.0020	6.3*6.3				
TP 2	54.01.0020	6.3*6.3				
TP 3	54.01.0020	6.3*6.3				

IND	DATE	NAME			
4					
3		_			
2					
1	31.P.79 Bus				
0	31.5.79	G.S/gv			
5	STUDER	UART	Board	1.188.301.00	PAGE 2 OF 2
© O			Board	1.188.301.	00

3.6 Interface

Die in der Sprachlehranlage Revox Trainer 884 Multi eingesetzten Interface haben die Aufgabe, die verschiedenen Quellen (Lehrer-Interface mit Mikrophon, EXT-Interface) und Schülerkassettengeräte D88 an das Bus-System anzupassen, die Steuersignale zu verarbeiten und die Audiosignale an die gewünschten Orte zu bringen. Diese verschiedenen Aufgaben werden mit einem Mikroprozessor gelöst.

Der Mikroprozessor kann folgende Aufgaben übernehmen:

- Identifikation einer Adresse und Erkennen seines Zustandes
- 2. Laufwerksteuerung der Geräte D88
- 3. Ausführen von Steuerfunktionen
- 4. Gruppenbildung innerhalb der Schülerplätze
- 5. Betätigen eines Antwortsystems
- 6. Steuern der Audiosignale

Wenn der Lehrer einen Schüler aufruft. um ihm beispielsweise eine Arbeitskopie zu überspielen, so drückt er auf seinem Tastenfeld die entsprechenden Tasten. Ueber den Multiplex Driver gelangen diese Tasten-Signale an die CPU (Central Processing Unit), wo aus dem Programm die entsprechenden Byte herausgesucht und zu einem Befehl zusammengestellt werden. Diesen Befehlssatz gibt die CPU an den UART weiter, der den "parallel"-gestalteten Block in serienweise angeordnete Signale umwandelt und diese Signale über den Bus an alle Schülerplätze sendet.

Diese vom UART gesendeten Signale werden von den Interface sämtlicher Schülergeräte empfangen und analysiert. Ueber die Adern 24 und 26 des Bus kommen sie als erstes in den Optokoppler OP2, wo eine galvanische Trennung zwischen Bus und Interface erreicht wird. Vom Optokoppler OP2 gelangen sie zur Pegelanpassung in

einen Comparator (1/2 IC4) und von da durch ein aktives Filter, gebildet aus IC3. In diesem steilflankigen Filter werden Störimpulse ausgefiltert und mit dem nachfolgenden Komparator IC4 die Rechteckform des Signals wieder hergestellt. Der Ausgang dieses Verstärkers ist mit Pin 3 des Prozessors verbunden, welches der Eingang für den Address Order Converter des Prozessors ist.

Der Address Order Converter nimmt nun die Identifikation vor, indem er prüft, ob die Parität richtig ist und ob die eigene Adresse angesprochen wurde. Die eigene Adresse (Nummer) wird dem Prozessor mit dem Address Switch eingegeben. Mit Hilfe von IC2, der über den Audio Switch Command des Prozessors gesteuert wird, wird die vom UART gesendete Adresse mit der eigenen, am Address Switch eingestellten Adresse verglichen. Stimmt die vom UART gesendete Adresse mit der eigenen nicht überein, so geht der Address Order Converter in abwartender Stellung auf Empfang.

Stellt der Address Order Converter mit Hilfe der Address Identifikation fest, dass er aufgerufen wurde, so gibt er mit dem nächsten Byte Antwort (und zwar zwingend) über folgende Zustände:

- Laufwerk
- Bus-Nummer für Kanal l
- ob Panne oder nicht
- ob Lehrerruf oder nicht

Die folgenden, vom Lehrer kommenden Befehle werden solange akzeptiert, bis eine Adresse folgt. Bei eigener Adresse meldet er den eigenen Zustand im oben beschriebenen Antwort-Zyklus zurück. Bei fremder Adresse wird auf Empfang gewartet.

Erfolgt ein Gruppenruf, so wird in der Adressidentifikation abgeklärt, ob die eigene Adresse dabei ist. Ist dies der Fall, so werden die nachfolgenden Befehle akzeptiert. Ein Rückmelden und Wiederholen des Antwort-Zyklus findet nicht statt. Die Empfangsbereitschaft für Befehle dauert wiederum solange, bis eine neue Adresse ankommt.

Beim Schülergerät sind folgende Adress-Varianten möglich:

- einzelnes Gerät (einzel)
- Gruppe von Geräten (Gruppe)
- alle Geräte (alle)

Bei den Quellen-Interface (wie Lehrer-Interface, EXT-Interface) verhindert ein Groupkiller, dass diese Interface auf einen Gruppenruf reagieren. Dabei ist die Adresse "ALLE" gleich der eines Gruppenrufes.

Der Address Order Converter ist ein programmierter UART: er kann empfangen und senden und wandelt die Serien-Signale des UART in parallele Signale um.

Die Selbstidentifikation nimmt der Prozessor nur einmal vor und zwar nach dem Einschalten der Anlage. Er liest seine eigene Nummer nur dieses eine Mal. Ein nachträgliches Aendern seiner Adresse (seiner Nummer) nimmt er folglich nicht zur Kenntnis, solange die Aenderung während des Betriebes (unter Strom) erfolgt. Um eine wirksame Adressänderung zu erreichen, muss die Anlage ausgeschaltet, die Adresse im stromlosen Zustand geändert und die Anlage wieder eingeschaltet werden.

Eine weitere Möglichkeit, die Adresse zu ändern, besteht in der Betätigung der Reset-Taste. Damit kann die Adresse während des Betriebs geändert werden. Alle bisherigen Zustände des Prozessors gehen verloren.

Wenn der Prozessor die Identifikation und seinen Zustand zurückgemeldet hat, ist er bereit, Befehle auszuführen. Die Befehlssignale werden an die Execution Einheit weitergeleitet. Von hier erfolgt über die Machine Command die Steuerung des Laufwerk-Prozessors oder direkt das Auslösen von Steuerfunktionen wie Löschen, lösen der Kassettenverriegelung oder die Kanalselektion.

Die Execution Einheit steuert ebenfalls das Answer System für die Rückmeldungen. Vom Answer System über die Pin 4 und 5 des Prozessors gelangen die Signale über die beiden Transistoren BC 307 an den Opto-Koppler OPl. Wiederum findet hier eine galvanische Trennung statt, bevor die Signale auf den Bus gelangen, um über Ader 23 des Bus dem Eingang des UART zugeführt zu werden.

Ueber das Answer System erfolgen alle Rückmeldungen an die CPU über erfolgte Identifikation, über Laufwerkzustand, Steuerfunktionen, Gruppenbildung und Zustand des Audio Switch. Das Answer System synchronisiert sich mit dem UART der Digital Unit in dem Sinne, dass nicht beide zugleich senden.


Ueber die Execution Einheit wird ebenfalls der Audio Switch Command gesteuert. Dieser Audio Switch ist zu vergleichen mit einem rotierenden Drehschalter, welcher über die IC9 und IC12 die NF-Adern des Bus absucht nach einem Audiosignal, das empfangen werden soll. Diese Bus-Ader (13, 14, 16, 17, 19 und 20) stellen den Audioeingang für das Interface dar. Die eigentlichen Schalter sind IC9 und IC12, welche mit einer "Schaltebene" direkt an den Busadern liegen und mit der anderen über Pin 3 das gefundene Audiosignal abgeben. Ueber Pin 9, 10 und 11 löst der Prozessor den Schalter aus. Der C-MOS IC9 übermittelt das Sprachprogramm, während IC12 das Audiosignal bringt, welches für die Aufnahme auf Spur I des D88 bestimmt ist.


Der Audio Switch Command steuert über den IC10 den Audioausgang des Interface. Die eine "Schaltebene" des IC10 bringt das Audiosignal auf den Bus via IC13 bis IC18, die als Signalverstärker arbeiten. Diese Signalverstärker liegen mit den Adern 1, 3, 5, 7, 9 und 11 in Serie und bilden den Audioausgang des Interface. Die andere Ebene (Pin 3) bringt das Signal vom Kassettengerät D88, sowohl von Spur I und II, wie auch vom Mikrophon.

Um auf das eingangs erwähnte Beispiel der Arbeitskopie-Ueberspielung zurückzukommen, kann zusammengefasst werden, dass der Mikroprozessor die vom UART gesendeten Signale analysiert, den Aufruf feststellt, zuerst seinen Zustand zurückmeldet, um dann das Kassettengerät D88 auf "Aufnahme" zu schalten, den Motor in Betrieb zu setzen und das vom Lehrer abgespielte Sprachlehrprogramm auf der richtigen Spur aufnehmen zu lassen.


Die für die C-MOS IC9, IC10 und IC12 notwendige Speisespannung von +8V/-8V wird über den Bus zugeführt, während die Spannung von +5V für die übrigen Komponenten vom Kassettengerät D88 geliefert wird. Eine Ausnahme machen die Quellen-Interface, welche die Spannung von +5V über die Audio Basis erhalten.

Mit dem Clock Generator, der mit einem Quarz von 4 MHz bestückt ist, wird die Schrittgeschwindigkeit festgelegt. Der Grundtakt für elementare Befehle beträgt 2 μs .







MICROPROCESSOR




INTERFACE 1.388.365




INTERFACE 1.188.365




INTERFACE 1.388.365







TEACHER INTERFACE 1.388.365





STARTER 1.388.343





D 88 TEACHER INTERFACE 1.388.237











3.7 Interface Addressing

Die Adresse (Address) ist ein Code zur Kennzeichnung einer Quelle oder eines Empfängers. Bei der Sprachlehranlage RT 884 M wird zur Bestimmung des Standortes innerhalb des Bus-Systems ein Koordinatennetz verwendet. So wie beim Bedienungspult (Command Panel) die Tastensignale über eine x-Achse (Abszisse) und eine y-Achse (Ordinate) über den Multiplex Driver in die CPU geleitet wird, so werden beim Interface diese Koordinaten gebraucht, um seinen Standort innerhalb des Bus-System's definieren zu können. Die zweistellige Zahl, die sich aus dem Schnittpunkt der Abszisse mit der Ordinate ergibt, ist die Adresse des Interface. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, jedes Interface zu erreichen, um ihm einen Befehl zukommen zu lassen.


Um diese Koordinatenzahl auf elektronischem Weg übermitteln zu können, werden sie in das Binär- oder auch Dual-System umgewandelt. Binäre Grössen können nur zwei Werte annehmen (falsch oder wahr, Null oder Eins). Die Zahlendarstellung im Dualsystem stützt sich auf das Zahlensystem mit der Basiszahl 2. Für die Darstellung einer Zahl werden 4 Bits benötigt. Das erste Bit (von rechts nach links gelesen) hat die Wertigkeit $2^0 = 1$, das zweite $2^0 = 2^0$, das dritte $2^0 = 4^0$ und das vierte $2^0 = 8^0$. Die Wertigkeiten verdoppeln sich: 1 - 2 - 4 - 8. Aus der Kombination dieser Zustände ergeben sich 16 verschiedene Möglichkeiten. Es können also die Zahlen von O bis 15 dargestellt werden, was es erlaubt, die 16 Abszissen zu kennzeichnen. Für die Bezeichnung der Ordinaten werden nochmals 4 Bits gebraucht. Mit den 2 mal 4 = 8 Bits ist es möglich, die Koordinatenschnittpunkte zu bezeichnen. Um Abszissen bezeichnen zu können, die über die Zahl 9 hinausgehen und zwar ohne, dass eine zweistellige Zahl (in der Kombination mit der Ordinate eine dreistellige Zahl) entsteht, wird das hexadezimale System mit der Basiszahl 16 verwendet. Als Hexadezimalziffern für die Dezimalzahlen 10 bis 15 werden die Buchstaben A bis F gebraucht. Folglich ist: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15. (10 = A 16 / 110 = B 16 / 12 = C 16 / etc.)

Um diese Bits zu "programmieren", das heisst, um eine Adresse festlegen zu können, wird ein 8-poliger Ein- und Aus-Schalter in der DIP-Bauart (Dual In-line Package) als Address-Switch verwendet. Die 8 Schaltkontakte für die 2 mal 4 Bits können einzeln betätigt werden, indem die Kontaktwippe heruntergedrückt wird. Auf der einen Seite schaltet die Wippe ein, auf der andern aus. Diese 8 Kontakte des Address Switch liegen an den Ausgängen von IC2, einem Decoder, welcher aus 3 Bits (von der Audio Switch Command des Mikroprozessors kommend) zweimal die 4 Bits für die Zahlendarstellung liefert. Durch drücken der Schalterwippe auf ON entsteht ein Bit im "H" oder "l"-Zustand, durch drücken auf OFF ein Bit im "L" oder "0"-Zustand. Der Address-Switch wird in folgende drei Teile aufgeteilt: Die Kontakte 5 - 6 - 7 - 8 sind der x-Achse (Abszisse) zugeteilt, die Kontakte 2 - 3 - 4 der y-Achse (Ordinate) und mit dem Kontakt 1 wird bestimmt, ob es sich um ein Schüler-D88-Interface oder um ein Ouellen-Interface handelt. Dieser Kontakt (Nr. 1) kann deshalb als Weiche vom Ordinatenteil angetrennt werden, weil die Ordinaten nicht über die Zahl 7 hinausgehen und deshalb das Bit mit der Wertigkeit 8 nicht gebraucht wird. Es wird zur Weichenstellung Quelle oder D88 herangezogen.

Die Quellen sind auf den Abszissen 0 und 1 untergebracht. Der Abszissenteil

des Address Switch weist folglich immer die Zahl 0 oder 1 auf, während der Ordinatenteil auf die Zahlen 0 bis 4 eingestellt ist. Das ergibt für die möglichen Quellen die Adressen 01 - 11 - 21 - 31 - 41 - 00 - 10 - 20 - 30 - 40. Das im Lieferumfang der Anlage zwangsläufig vorhandene Lehrer-Interface (für das Lehrermikrophon und den Audioteil) wird vom Werk immer auf die Koordinaten 2/1 gesetzt und hat deshalb immer die Adresse 21.

NUMBER REPRESENTATION



$$1 = 2^{0}$$

$$2 = 2^{1}$$

$$3 = 2^{1} + 2^{0} (2+1)$$

$$4 = 2^{2}$$

$$5 = 2^{2} + 2^{0} (4+1)$$

$$6 = 2^{2} + 2^{1} (4+2)$$

$$7 = 2^{2} + 2^{1} + 2^{0} (4+2+1)$$

$$8 = 2^{4}$$

 2^4

 2^{2}

 2^{0}

1

21

$$9 = 2^{4} + 2^{0}$$

$$10 = 2^{4} + 2^{1} (8+2)$$

$$11 = 2^{4} + 2^{2} + 2^{0} (8+2+1)$$

$$12 = 2^{4} + 2^{2} (8+4)$$

$$13 = 2^{4} + 2^{2} + 2^{0} (8+4+1)$$


$$14 = 2^{4} + 2^{2} + 2^{1} (8+4+2)$$

$$15 = 2^{4} + 2^{2} + 2^{1} + 2^{0} (8+4+2+1)$$

NUMBER REPRESENTATION BCD


								ON Push
I 	DEZIMAL		EXA- ZIMAL	BINARY	/ COD	E		ADDRESS SWITCH
	0	=	0	0	0	0	0	ON OFF
	1	=	1	0	0	0	1	ON OFF
	2	=	2	0	0	1	0	ON OFF
	3	=	3	0	0	1	1	ON OFF
	4 :	=	4	0	1	0	0	ON
	5 :	=	5	0	1	0	1	ON
	6 =	=	6	0	1	1	0	ON
	7 =	=	7	0	1	1	1	ON
	8 =	=	8	1	0	0	0	ON
	9 =	=	9	1	0	0	1	OFF ON OFF
	10 =	=	А	1	0	1	0	ON
	11 =	= ;	В	1	0	1	1	OFF ON OFF
	12 =	= 1	С	1	1	0	0	OFF ON OFF
	13 =	=]	D	1	1	0	1	OFF OFF
	14 =	:	E	1	1	1	0	OFF OFF
	15 =	:	=	1	1	1	1	OFF ON OFF

INTERFACE ADDRESSING





ADDRESS SWITCH


STUDENT D88 INTERFACE





Source Interface
















ADDRESS TONE SOURCE



ADDRESS TONE SOURCE



4. Bus System and Audio Part

4.1. Audio Basis Board	4/3	1.188.311
4.2. Bus	4/11	
4.3. Audio Print	4/21	1.188.322
4.4. Monitor Amplifier	4/37	1.169.909
4.5. AF Power Amplifier	4/45	1,188,315

4. BUS SYSTEM UND AUDIO PART

4.1 Audio Basis Board


Auf dem Print der Audio Basis werden der Bus Supply und die Interface der Tonquellen in 40-polige Buchsen eingesteckt. Auf dem Bus Supply beginnt der Bus, der über die hier eingesteckten Interface weitergeführt wird bis zum letzten Schülerkassettengerät D88. Der Bus Supply versorgt den Bus mit der symmetrischen Spannung von +8V/-8V. Diese Spannung wird in den Interface gebraucht für die Speisung der CMOS. Die zweite Speisespannung von +5V erhalten die Interface über die Audio Basis. Diese Spannung wird im Switching Regulator erzeugt und gelangt von der Digital Unit über die Steckbuchse Nr. 1 in die Audio Basis, wo sie zu jeder Interface-Steckleiste durchgeschlauft wird. In den Interface wird die Spannung von +5V gebraucht für die Optokopplersteuerung OP1 und OP2, der IC3 und IC4 und für den Mikroprozessor.


Für alle Tonquellen, wie Lehrermikrophon, Plattenspieler oder zusätzliches Tonbandgerät wird je ein Interface gebraucht. Mit dem Interface als Schnittstelle oder Verbindungsglied wird die Tonquelle mit dem Bus-System verbunden und in die Anlage integriert. Eine Ausnahme macht das Lehrerkassettengerät D88, welches über ein eigenes Interface verfügt. Es wird ausserhalb der Audio Basis Unit in das Bus-System eingeschlauft.


In der Audio Basis Unit ist Platz vorhanden für 6 Interface. Das Mikrophon und das Lehrerkassettengerät D88 gehören zur Standardausrüstung. Es bleiben somit nebst dem Lehrer-Interface noch 5 Steckleisten übrig für 5 zusätzliche Tonquellen-Interface. Diese zusätzlichen Tonquellen werden als EXT (Extern) bezeichnet. Die Reihenfolge,


wie die Interface eingesteckt werden, ist unwichtig, da jede Steckerleiste eine für sich abgeschlossene Einheit darstellt. Sie erhält aus der Audio Basis lediglich die Speisespannung von +5V. Das Einspeisen des Audiosignals in das Interface erfolgt über eine, der Steckerleiste parallel geschaltete, Buchse. Die übrige Beschaltung erfolgt über den Bus.


Ueber die Buchse Nr. 2 werden die Speisespannungen von +8V/-8V, +15V/-15V und +20V an die Audio Unit weitergeleitet und über die Buchse Nr. 3 die Spannung +15V/-15V an den AF Power Amplifier.











4.2 Bus

Der Bus ist eine Sammelschiene oder ein Leitungsbündel, an das mehrere Informationsquellen, Steuerleitungen oder die Stromversorgung angeschlossen sein können. Man unterscheidet den Audio-Bus und den Steuerbus (Control Bus). In der Sprachlehranlage RT 884 M sind die beiden Arten von Bus in einem 26-adrigen Flachkabel zusammengefasst. Das Kabel beginnt auf dem Print des Bus-Supply 1.188.310 und endet mit dem Stecker für das Kassettengerät D88 am letzten Schülerplatz.

Der Audio-Bus umfasst 12 Adern, wovon 6 Adern von der Audio Basis weg zu den Schülergeräten hinführen (NF-Ausgang) und 6 Adern, die zur Audio Basis zurückführen (NF-Eingang). Die 6 Adern für den NF-Ausgang sind mit den 6 Adern des NF-Einganges galvanisch verbunden. Die dazu notwendigen Drahtbrücken sind auf dem Print des Bus Supply 1.188.310 untergebracht. Auf diesem Print beginnt der Bus als 26adriges Flachkabel. Hier wird auch die für die Speisung der Interface notwendige Spannung von +8V/-8V in das Kabel eingespeist. Um eine Querschnitterhöhung und damit eine Verminderung des Spannungsabfalls zu erreichen, werden je 4 Adern für die Speisung zusammengefasst (+8V = Adern 2, 4, 6, 8 / -8V = Adern 12, 15, 18,21).

Für den NF-Ausgang werden die Adern 13, 14, 16, 17, 19 und 20 verwendet. Die Ausgänge liegen parallel zueinander. Die Adern werden auf den Print der Interface nicht unterbrochen. Sie sind bis zum Ende (letztes Schüler-Kassettengerät D88) durchgeschlauft. Der NF-Ausgang bildet sinngemäss den NF-Eingang der Interface.

Die NF-Eingänge auf den Bus (entsprechend den Ausgängen der Interface) erfolgen in Serie. Diese 6 Adern sind nicht durchgehend galvanisch verbunden. Bei jedem Anschluss für ein Interface ist die Ader unterbrochen, um einen Verstärker einfügen zu können. Es werden die Adern 1, 3, 5, 7, 9 und 11 gebraucht.


Die Ader 10 dient als gemeinsame NF-Masse.

Die Adern können nicht anhand von Farben der Isolation festgestellt werden, da die Stecker einmal von unten und einmal von oben, also jeweils um 180 Grad verdreht, eingesteckt werden. Hingegen ist auf dem Printstecker die Ader 1 gekennzeichnet.


Die digitale Steuerung erfolgt über 5 Adern (Control Bus). Die zwei Adern 24 und 26 liegen am Transmitter, also am Ausgang des UART. Ueber diese beiden Adern werden die Optokoppler OP2 der Interface mit den Impulsen des UART angesteuert.


An den Adern 22, 23 und 25 liegt der Empfänger, der Eingang des UART. Mit einer stabilisierten Spannung von +6,2V werden die Optokoppler OPl der Interface gespiesen, während das Signal der OPl über die Ader 25 in den Empfänger des UART gelangt. Ueber diese 5 Adern des Control Bus erfolgt die gesamte Steuerung der Kassettengeräte D88.

Die symmetrische Spannung von +8V/-8V wird gebraucht zur Speisung der CMOS und der Operationsverstärker aller Interface.




AUDIO BUS







CONTROL BUS



BUS CONNECTION TO INTERFACE




BUS




BUS CONTINOUS

BUS



BUS



4.3 Audio Print 1.188.322

Auf dem Audio Print sind der Mikrophonverstärker, die Klangregelung und die Umschaltung des NF-Signals auf den Monitorlautsprecher, den Klassenlautsprecher oder auf die Sprechgarnitur des Lehrers untergebracht. Ueber den Audio Print werden auch die Speisespannungen für den Monitorverstärker und den AF Power Amplifier (Endverstärker) des Klassenlautsprechers verteilt.

An der Buchse J5 ist der Monitorverstärker angeschlossen. Ein 4-adriger Kabelbund führt zum Monitorverstärker und bringt die Speisespannung von +15V/-15V und das NF-Signal.

Ueber die Buchse J6 (Stecker 8) werden mit einem 5-adrigen Kabelbund die Speisespannungen von +8V/-8V und +15V/-15V herangeführt, welche von der Audiobasis aus Buchse 2 kommen. Die Spannung von +8V/-8V wird für den aktiven Klangregler mit IC2 gebraucht, während die Spannung von +15V/-15V für den Monitorverstärker verwendet wird.

Auf der Buchse J7 sind die Eingänge für die Lehrersprechgarnitur (Stecker 18) und für das Lehrermikrophon (Stekker 19).

Ueber die Buchse J8 wird der Klassenlautsprecher angeschlossen (2 einzelne, weisse Drahtlitzen).

Ueber die Buchse J9 (Stecker 17) erhält der AF Power Amplifier die Speisespannung von +15V/-15V und das Audiosignal. In diesem 5-adrigen Kabelbund kommt auch das Ausgangssignal vom Verstärker zurück, um über den Umschalter 3 auf den Klassenlautsprecher oder auf die Hörer der Lehrersprechgarnitur geleitet zu werden.


Ueber die Buchse J10 (Stecker 7) werden mit einem 6-adrigen Kabelbund die Speisespannungen von +8V/-8V für den Mikrophonverstärker ICl, die Spannung von +20V für den Mikrophonverstärker (Q4, Q5 und Q6) und die Spannung von

+15V/-15V für den Power Amplifier herangebracht. Diese Spannungen kommen aus Buchse 3 (Stecker 3) der Audio Basis.


An der Buchse Jl liegt der Ausgang des Audiosignals. Es wird von hier in die Audio Basis Buchse 4 gebracht, wo das Lehrer-Interface eingestecktist. An Buchse J2 ist das 3-adrige Kabel vom Potentiometer eingesteckt. In die Buchse J3 kommt die Verbindung mit dem Potentiometer für die Hochton-Regelung, während in Buchse J4 die Verbindung mit dem Bassregler eingesteckt wird.

Die Drucktaste S1 schaltet das NF-Signal auf den Monitorverstärker. S2 schaltet die Lehrer-Sprechgarnitur in den NF-Kreis. Schalter S3 bringt das NF-Signal zum AF Power Amplifier, um den Klassenlautsprecher zu betreiben.


Der Mikrophon-Verstärker ist zweistufig. Der Vorverstärker, gebildet aus den Transistoren Q4, Q5 und Q6 ist als rauscharmer Operationsverstärker zu betrachten. Mit einem Pegel von 25 mV erscheint das Mikrophonsignal am Ausgang (Emitter Q4), um in den Operationsverstärker ICl geleitet zu werden, wo der Pegel auf einen Wert von 0,9 V gebracht wird. Ein aktives Klangfilter mit dem IC2 erlaubt eine Bass- und Höhenregelung. Von da gelangt das Signal zum Potentiometer.



PANEL AUDIO UNIT





884




STUDER REVOX 884 SECTION 4/26

CONNECTIONS AUDIO BOARD 1.188.322









CONNECTIONS AUDIO BOARD 1.188.322

ND	POS NO	PART NO	VALUE		SPECIFICAT	IONS/EQUIVALENT	MFR
	C Ol	59.30.7100	10 U	-20%	25V	TA	
	C 02	59.30.6109	1 U		35V		
0							
0							
0							
Ø							
	C 07	59.30.7100	10 U		25V		
	C 08	59.30.4220	22 U		16V		
	C 09	59.32.4152	1,5 N	20%	63V	CER	
	C 10	59.32.0101	100 P		400V		
7	C 11	59.30.6339	3,3 U	-20%	35V	TA	
	C 12	59.30.4470	47 U		16V		
	C 13	59.30.7100	10 U		25V		
	C 14	59.25.4101	100 U	-10%	25V	EL	
	C 15	59.11.4472	4,7 N	2,5%	160V	PC	
	C 16	59.02.2154	150 N	5%	100V	MPC	
	C 17	59.02.2154	150 N				
	IC 01	50.05.0245	RC4558P			LIN	
	IC 02	50.05.0245	RC4558P			LIN	
	J 01	54.01.0287	3-Pole			CIS	
	J 02	54.01.0287	3-Pole				
	J 03	54.01.0287	3_Pole				
	J 04	54.01.0287	3-Pole				
7	J 05	54.01.0216	6_Pole				
	J 06	54.01.0216	6-Pole				
	J 07	54.01.0218	7_Pole				
7	J 08	54.01.0249	3-Pole	Paral	lel	CIS	
_	J 09	54.01.0214	6-Pole	Paral		CIS	

ND	DATE	NAME			
4					
3					
2					
1	31.8.79	BW.			
0	28.5.79	G.S/gv			
•	STUDER	Audio - I	C Board	1.188.322	

ND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICA	TIONS/EQUIVALENT	MFR
	J 10	54.01.0306	8-Pole	Paralel	CIS	
9						
D D D						
9				,		
	Q 04	50.03.0436	BC547B		NPN	
	Q 05	50.03.0407	BClO9C		NPN	
	Q 06	50.03.0319	BC253B		PNP	
	R Ol	57.11.4823	82 k	5% ,25W	CF	
	R 02	57.11.4222	2,2 k			
	R 03	57.11.4223	22 k			
0						
Ð						
3						
D						
0						
	R 09	57.11.4683	68 k			
0						
Ø 9						
D						
	R 14	57.11.4680	68			
	R 15	57.11.4272	2,7 k			
	R 16	57.11.4682	6,8 k			
	R 17	57.11.4184	180 k			
	R 18	57.11.4333	33 k			
\exists	R 19	57.11.4221	220			
7	R 20	57.11.4104	100 k			
	R 21	57.11.4682	6,8 k	·		
ND	DATE	NAME	1			
4			1			
3			7			

PAGE 2 OF 3

1.188.322

① 31. P.)9 ○ 28.5.79


STUDER

HSW. G.S/gv


IND	POS	NO	PART NO	VALUE		SPECIFICATION	ONS/EQUIVALENT	MF
	R	22	57.11.4183	18 k	5%	.25W	CF	
	R	23	57.11.4223	22 k				
	R	24	57.11.4222	2,2 k				
	R	25	57.11.4152	1,5 k	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
0	R	26	57.11.4182	1,8 k				
	R	27	57,11,4331	330				
	R	28	57.11.4822	8,2 k				
	R	29	57.11.4822	8,2 k				
		_						
_		01	55.03.0160	3 x 2U	red			
		02	55.03.0160	3 x 2U				
-	S	03	55.03.0160	3 x 2U				
		1						
0								
7	C		59.32.1680	68 pF	10%		CER	
Ŋ	C	19	59.32.2332	3300 pF			CER	
		_						
_		_						
_		-						_
-		+						
_		+						
-		+						-
-		-						


IND	DATE	NAME			
4					
3					
2					
1	31.8.79	Hour.			
0	28.5.79	G.S/gv			
9	STUDER	Audio - PO	C Board	1.188.322	PAGE 3 OF 3

SUPPLY FROM AUDIO BASIS 1.188.330





SUPPLY FROM AUDIO BASIS 1.188.330







AUDIO SIGNAL TO INTERFACE 1.180.330









AUDIO INPUTS






AUDIO INPUTS




4.4 Monitor-Verstärker


Der Monitor-Verstärker besteht aus einem Vorverstärker mit IC1 und einer Endstufe mit den Komplementär-Transistoren Q1 und Q2. Der Lautsprecher liegt gleichstromlos in der Mitte einer Brücke, bestehend aus Q1 -C5, Q2 -C6. Der Verstärker wird mit einer symmetrischen Spannung von +15V/-15V betrieben. Die Spannungsverstärkung beträgt 13 dB und die Ausgangsleistung bei max. Aussteuerung 0,45 Watt. Der Leerlaufstrom liegt bei 2 mA und bei normaler Aussteuerung benötigt der Verstärker ca. 20 mA. Der Frequenzgang erstreckt sich von 150 Hz bis 15 kHz. Bei maximaler Aussteuerung beträgt der Klirrfaktor 0,5%.

Der Monitor-Verstärker ist über ein 4-adriges Kabel mit Buchse J5 des Audio Print verbunden. Ueber diese Zuleitungen bezieht er die Speisespannungen und das Audio Signal.




MONITOR AMPLIFIER 1.169.909






MONITOR AMPLIFIER 1.169.909



MONITOR AMPLIFIER 1.169.909

ND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MF
	C 1	59.31.6154	0,15 uF		
	C 2	59.34.4151	150 pF		
	C 3	59.34.1100	10 pF		
	C 4	59.34.2330	33 pF		
	C 5	59.25.4221	220 ur	25 V EL	
	C 6				
	C 7				
1	C 8	59.34.4221	220 pF		
	IC 1	50.05.0144	LM 301 AN	ONLY	NS
_	Q 1	50.03.0456	BD 517	NPN MEDIUM POWER	М
	Q 2	50.03.0455	BD 518	PNP MEDIUM POWER	М
-	R 1	57.41.4472	4,7 k	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	
	R 2	57.41.4682	6,8 k		
	R 3	57.41.4333	33 k		
	R 4	57.41.4331	330		
	R 5				
	R 6	57.41.4102	1 k		
	R 7	57.9 9 .0206	PTC 50	2322 660 91008	PH
	R 8				
	SP 1	71.01.0114	SPEAKER	AD 3370/Y150 1W	PH
	XIC	53.03.0166		IC-SOCKET 8 PINS	

IND	DATE	NAME	L								
4			EL	=	ELECTROLYT	IC		NS	=	NATIONAL	SEMIC.
3			PTC	=	POSITIVE TE	EMP	COEFF	РН	=	PHILIPS	
2								М	=	${\tt MOTOROLA}$	
1	14.9.77										
0	23.6.76	Zwicky/al									



4.5 AF Power Amplifier

Der AF Power Amplifier (NF Endverstärker) wird gebraucht für den Betrieb des Klassenlautsprechers. Seine Leistung muss gross genug sein, um ein Klassenzimmer beschallen zu können, damit Sprachlehrtexte oder sonstige Darbietungen von allen Schülern verstanden werden.


Für den Leistungsverstärker mit einer Leistung von ungefähr 10 Watt wird eine gleichstromgekoppelte Schaltung verwendet. Die Endstufe ist eine "single-ended push-pull" Stufe, wo der Lautsprecher gleichstromfrei in der Diagonalen einer Brücke liegt. Diese Brücke wird gebildet durch die Endtransistoren und die beiden Ladekondensatoren. Der Verstärker ist temperaturstabilisiert mit der Serie-

schaltung der beiden Dioden und dem Widerstand von 220 Ohm, welche die Basis der beiden Treibertransistoren verbindet. Damit wird der Leerlaufstrom der Endstufen-Transistoren trotz Erwärmung konstant gehalten.


Durch eine starke Gleichstromgegenkoppelung vom Ausgang auf den Emitter der Eingangsstufe wird erreicht, dass der Nullpunkt des Lautsprecher-Ausganges konstant bleibt. Durch die elektrische und thermische Kompensation wird die Stabilität des Verstärkers gewährleistet.


Mit dem Kabel 1.188.331 wird der AF Power Amplifier mit dem Audio Print über Buchse J9 (Stecker 17) verbunden. Stecker 16 bringt den Lautsprecherausgang des Verstärkers über Buchse J8 auf den Audio Print.


AF POWER AMPLIFIER 1.188.331



AF POWER AMPLIFIER 1.188.331











AF POWER AMPLIFIER 1.188.331

			Nicht speziell bezeichnete Schicht - Widerstände : 1/8 Watt – 5 %	** Handelsübliche T
Position	Bezeichnung	Typ / Bemerkung	Spezifikationen	Bestell - Numn
	Lautsprecherverstärker 1.077.850	komplett		1.077.850
Q 901	Transistor	BC 177 A, BC 157 A		**
Q 902	Transistor	BC 107 A/B, BC 147 A/B		**
Q 903	Transistor	BC 107 A/B,		**
Q 904	Transistor	BC 177 A		**
Q 905 — Q 906	Transistor	SDT 9201		**
D 901 – D 902	Si — Dioden	BA 127	50 V — 100 mA	**
R 901 – R 903	Widerstand	Schicht	47 k	* *
R 904	Widerstand	Schicht	3,3 k	* *
R 905	Widerstand	Schicht	2,2 k	**
R 906	Widerstand	Schicht	680	* *
R 907	Widerstand	Schicht	3,3 k	**
R 908	Widerstand	Schicht	1 k	**
R 909	Widerstand	Schicht	6,8 k	**
R 910	Widerstand	Schicht	680	**
R 911	Widerstand	Schicht	220	* *
R 912 — R 920	Widerstand	Schicht	680	* *
R 913	Widerstand	Schicht	3,3 k	* *
R 916 – R 917	Widerstand	Draht	1 - 10 % - 1 W	**
R 918	Widerstand	Schicht	3,3 k	**
R 919	Widerstand	Schicht	4,7 k	и ж
C 901	Kondensator	Tantal	4,7 µF — 10 V	**
C 902	Kondensator	Tantal	4 7 μF — 3 V	**
C 903	Kondensator	Keramik	220 pF - 10 % - 50 V	**
C 904	Kondensator	Tantal	10 μF — 15 V	**
C 905 – C 906	Kondensator	Polyester	0,1 μF — 20 % — 100 V	**
C 907 – C 908	Kondensator	Elko	2500 µF — 25 V	* *
C 909	Kondensator	Polyester	0,1 µF − 20 % − 100 V	**
C 910	Kondensator	Keramik	560 pF - 10 % 50 V	. **
C 911	Kondensator	Keramik	47 pF - 10 % - 50 V	**
F 901	Sicherung (5 x 20)	träge	1,25 A	**





5. Checking

5.1. Standard Check

5/3 5/10

5.2. Detail Check

5.1. Standard Check

Empfohlener Messpark:

- Vielfachmessgerät mit mA/AC-Bereich und dB-Skala
- NF-Oszillator
- Kathodenstrahl-Oszillograph
- eventl. Klirrfaktor-Messbrücke

Anmerkung:

Wenn die Anlage erstmals in Betrieb genommen wird, ist die gesamte Checkliste (inkl. Detail Check) anzuwenden.


Der Standard Check ist dann notwendig, wenn wichtige Komponenten wie Interface, Mulitplex Driver usw. ausgetauscht wurden.


STANDARD CHECK


	ERKLAERUNG	I BEDIENUNG I	SOLL	I I FEHLER URSACHE I
1.	Lehrerpult und Funktionstest	I I		I I I
a)		I	ausser Bereit- schaft (SOFT bis Datum 9.4.80) SOFT R5000-1 geht automatisch nach ca. 3 Sek auf GR1	I - LED leuchten nicht Netzteil 1.180.491 I " 1.188.925 I (Sicherungen) I LED Kontrolle I - Einige LED leuchten I nicht: I LED falsch polari- I siert I - Einige LED leuchten I zu stark: I Prozessorprint de- I fekt. (1.188.303) I - Einige LED leuchten I schwach: I Kabel zwichen MPX Driver und Tasten- I feld nicht in Ordnung I
b)		I Taste Ende	Bereitschaft Leuchtet, Rest loescht sich	I Stoermeldung im Quel- I len feld: I - Saemtliche Inter- I face im Audioteil I haben Pin 37 I auf Masse I (SOFT nur bis 9.4.80) I Keine Reaktion: I - Jumper auf I 1.188.300 MPX I Driver kontrol- I lieren I - Stecker auf Tasten- I steuerprint I (Keydriver) I - Bereitschaft: I Jumper kontrol- I lieren auf MPX I - Taste defekt

****		dual blas liber some sent done oute mills man agai agai ares aind mine will from th	THE COURT COURT SHEET SEEDS SHEET SHEET SHEET SHEET SHEET COURT SHEET SH	
	ERKLAERUNG	I BEDIENUNG I	I I SOLL I	I I FEHLER URSACHE I
c)		I Taste Alle I I	I Bild 1 c I I	I Fast alles leuchtet I - UART 1.188.301 I defekt.
d)		I Saemtliche I Schueler und	I Entsprechende I LED muss leuchter	· ·
	UART Print her-	I Quellentasten I einzeln be- I dienen	I Der Druckpunkt I muss gut markier I sein.	I – Schmutz unter den t I Schnaptasten. I Falsche LED leuchtet:
	Achtung: UART nach Test wieder	I	I (nicht zu schwer)	
	einstecken	1	I	I


O = LED oder
Pfeile
leuchten








ERKLAERUNG	I	I	I
	I BEDIENUNG	I SOLL	I FEHLER URSACHE
	I	I	I
d) Audiofunktions- test Quelle Messaufbau: Bild 2d	I I Tasten Ext. I Kopfhoerer I Volumepot auf I OdBu am Volt- I meter einstellen	I Potmeter sollte	I I-AUX Interface I nicht richtig ein- I gesteckt. I-Kabel defekt zwischen I Interf. und Buchse





Mike-Eingang (Kopfhörer)

DETAIL CHECK

ERKLAERUNG	I I BEDIENUNG I	I SOLL I	FEHLER URSACHE
3. fi)Schueler,Audio Pegelkontrolle Messaufbau: Bild 3f	I I I Taste I Gegensprechen I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I Schueler LED I I leuchtet I I Lautsprecher LED I I leuchtet I I Pfeil vom SchuelerI I leuchtet I I Uaut=OdBu +/- 2dB I I Sinus darf nicht I I verzerrt sein (KO)I I (Oscilloscope)	

Schülerplatz:


1 kHz 1,2 mVeff Rin ≤ 50 Ω

Lehrerpult: Kopfhörer-Ausgang wie 2d

Messaufbau 3f

T
f2)Mithoeren I Schueler an- I Lehrer hoert I
Sprachsch. Kopf-I waehlen I Schueler I
hoerer im Lehrer- I Schueler hoert I
pult und Schue- I I Lehrer nicht I
lergeraet an- I I Lehrer nicht I
schliessen I I I

ERKLAERUNG	I BEDIENUNG	I	SOLL	I	FEHLER URSACHE
	I	I		I	
	I	I		1	
3)Gegensprechen	I Taste Play	I-Sct	nuelergeraet o	ufI	
	I Taste Gegen-	I Plo	ıy; Schueler-	1.	
	I sprechen		aet stopt	I	
	I	I-Bei	im Sprechen	Ι.	
	I	I hoe	ren sich Lehr	erI	
	I	I und	1 Schueler	1	
	I	I-Sch	weler kann	1	
	I	Inic	cht bedienen	10	
	I	I		I	
	I Taste Ende	I-LEI) Bereitschaft	. I	
	I	I let	uchtet	I	
	I	I-Sch	iveler kann	3.	
	1.	I wie	der bedienen	I	
	1	I.		1	
4)Audio Order	I Taste Mic	I-Sch	weler hoert	I	
	I (Lehrerfeld)	I Let	rer	1	
	I	I-hoe	ert sich selbs	t I	
	I	Inic	tht mehr	I	
	I	I		1	
5)Wiedergabefunk-	I	I.		I	
tionstest	I	I		I	
Referenzband mi	tI Taste Play	I Pec	jel lkHz-20dBu	I	10kHz Abfall:
lkHz -20dBu und	I		-1,5dB		-Wiedergabekopf
10kHz -20dBu	I	I 10k	Hz-20dBu+/-3d		schlecht eingestell
	I	I			Pegelfehler:
	I	1			-Wiedergabeverst.
	Т	Т		T	kontr.



	THE THE SAME AND DISC LINE AND ADD AND ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD						
	ERKLAERUNG	I I I	BEDIENUNG	I	SOLL	I I I	FEHLER URSACHE
<i>(-)</i>	Bandende	I T B	ild 4c	I	Alle Schuelerger	I	-D88 nicht im Sprach-
No. P	Automatik	ī	es en vise i sus	I	muessen in Fast	I	laborbetrieb:
	pruefen	I I			Forward bis Band- ende und dann		Jumper auf D88 uP -Mikroprozessorprint
		I		I	automatisch im	Ι	kontrollieren
		I		I	Rewind bis Bandan-	- I	event. Prozessor er-
		I		I	fang laufen	Ι	setzen.
		I		I	(Zeit ca. 1.30)	I	
		1		I	Anzeige wie 4b	I	







Bild 4c





ERKLAERUNG	I I I	BEDIENUNG	I	SOLL	I I	FEHLER	URSACHE
sco gast gast tobal fibra easy some pass tono bywy some seen bine onto abou obce of	I	and the cold select and and and the cold select and the cold cold	I	\$800 0000 0000 0000 1000 base ages over down case assis		* **** **** **** **** **** **** **** ****	nas eliber trace most films crime team cello a
Aufnahme Kan. 2	Ι		I		x		
Schuelerplatz	1		I		I		
Messaufbau wie	I		I		I		
3f	I		I		I		
	Ι		I		I		
<u>Bitte beachten:</u>	1		I		I		
	Ι		I		Ι.		
Zwischen den	I		I		I		
Punkten 4a und	1		I		I.		
4f3 darf die	1		I		I		
Anlage <u>nicht</u>	I		I		I		
abgestellt	I		I		I		
werden. Wenn	I		I		I		
es doch pas-	I		I		I		
siert	1		I		I		
Punkte 4a bis	I		I		I		
4f3 wiederholen	I		I		I		
***************************************	I		I		1.		



1 kHz 1,2 mVeff Rin ≤ 50 Ω

Messaufbau 3f

Lehrerpult: Kopfhörer-Ausgang wie 2d

Mike-Eingang (Kopfhörer)